

POCKET RECORDER

POCKETRAK W24

取扱説明書

(保証書付)



ごあいさつ

このたびは、ヤマハ ポケットレコーダー POCKETRAK W24 (ポケットラック W24) をお買い上げいただきまして、まことにありが とうございます。

POCKETRAK W24 は、ライブ録音や楽器練習などの音楽用途に最適なポケットレコーダーです。

付属の DAW ソフトウェア「Cubase AI」を使えば、録音した音声ファイルを編集することもできます。

POCKETRAK W24 の優れた機能を十分に発揮させるとともに、未永くご愛用いただくために、この取扱説明書をご使用の前に必ずお読みください。

お読みになったあとは、大切に保管してください。

| 目次 | | 41 |
|-------|----------------------------------|-----|
| 安全上のご | | 6 |
| はじめに | | 9 |
| ご使用前の | 準備 | 10 |
| λ | 基本操作 | 16 |
| 門 | クイックガイド 録音する/再生する/消去する | 20 |
| 編 | コンピューターに接続して使う | 28 |
| | 1. 各部の名称と機能 | 32 |
| | 2. 録音する | 37 |
| | 3. 録音に関する設定 | 40 |
| | 4. 再生する | 56 |
| | 5. 再生に関する設定 | 60 |
| | 6. チューナー機能を使う | 69 |
| 応 | 7. メトロノーム機能を使う | 70 |
| 用 | 8. 編集する | 72 |
| 編 | 9. 消去する | 81 |
| | 10. タイマー機能を使う | 88 |
| | 11. 環境設定 | 92 |
| | 12. コンピューターに接続して使う | 98 |
| | 13. 本機で音楽を聞く | 108 |
| | 14. Cubase Alをインストールする | 113 |
| | | |

15. 資料

114

目次

| 安全上のご注意 | 6 | 応用編 | |
|----------------------------------|------|--|----|
| はじめに 付属品 (お確かめください) | | 第 1 章 各部の名称と機能 | 32 |
| 三脚やマイクスタンドに取り付ける | | 本体 | 32 |
| 特長 | 9 | リモコン | |
| ご使用前の準備 | 10 | 液晶ディスプレイ | 36 |
| 電池を入れる | | 第2章 録音する | 37 |
| 電源を入れる / 切る | | 外部マイクを使って録音する | 37 |
| 電池の残量を確認する | | 外部機器(CD プレーヤーなど)から録音する | 38 |
| 誤動作を防止する(ホールド) | | 笠の辛 母立に明する記令 | 40 |
| リモコンについて | | 第3章 録音に関する設定 | |
| microSD カードを入れる | 13 | シーンセレクト(プリセット録音)を使う 選択した録音シーンで録音する | |
| microSD カードについて | | 選択した域首シーノで域首9 る 録音シーンの設定を変更する | |
| ファイル / フォルダー / メモリーについて | 14 | 録音サーブの設定を変更する 録音モード(音質)を変える | |
| | | ALC (オートレベルコントロール) の | |
| 入門編 | | オン/オフを切り換える | 46 |
| 7 (1 347HLL | | MIC SENS(マイク感度) を切り換える | |
| 基本操作 | 16 | 録音 EQ(イコライザー)を設定する | |
| 画面について | | 録音ピークリミッターを設定する | 50 |
| 設定メニューについて | | ハイパスフィルター(HPF)を設定する | 50 |
| | | 録音ピークホールドを設定する | |
| クイックガイド | | 音声を感知して自動録音する(VAS) | |
| 録音する | | 自動無音分割を設定する (AUTO DIVIDE) | |
| 録音する前の準備 | | セルフタイマーで録音する | |
| 簡単に録音する(楽器練習、会議など) | | LED の設定を変更する | 55 |
| 楽器演奏を録音する 録音するフォルダー、メモリーを選択する | | 第4章 再生する | 56 |
| 録音するフォルター、メモリーを選択する 再生する | | · ファイルを再生する | 56 |
| <u>円</u> 生9 る 消去する | | プレイリストを再生する | |
| | | 早送り、早戻しする | 59 |
| コンピューターに接続して使う | . 28 | ヘッドフォンを使用する | 59 |
| コンピューターの動作環境 | | 第5章 再生に関する設定 | 60 |
| コンピューターに接続する | | 第 5 早 円主に関する設定 再生スピードを変える | |
| 音声ファイルを取り込む | | #エスこートを変える 設定した時間を早送り / 早戻し / 繰り返して | 60 |
| コンピューターから取り外す | 30 | 再生する | 61 |
| | | 同じファイルを繰り返し再生する | |
| | | 時間指定サーチをする | |
| | | サウンド EQ(イコライザー) を設定する | |

| 第 | 6 章 チューナー機能を使う チューニングを行なう | |
|---|---|----------------------------|
| | 基準ピッチを変更する | |
| 第 | 7章 メトロノーム機能を使う メトロノームを使う テンポ (スピード)を設定する 拍子を設定する 録音時にメトロノームを鳴らす | 70 70 71 |
| 第 | 8章 編集するファイルを分割するフェードイン / フェードアウトさせるインデックスを付ける / 消去するブレイリスト機能 (MUSIC フォルダーのみ) | 72 74 76 |
| 第 | 9章 消去する | 81 85 86 る |
| 第 | 10章 タイマー機能を使う タイマー予約を設定する | |
| 第 | 11章 環境設定カレンダー(現在の日付と時間)を設定する ビーブ音を設定する リモコンの設定をするオートパワーオフを設定する バックライトを設定する | 92 94 95 95 96 |
| | バージョンを確認する | 97 |

| 第12章 コンピューターに接続して使う | |
|--|--|
| コンピューターの動作環境 | |
| コンピューターに接続する | |
| コンピューターから取り外す | 99 |
| トラブルシューティング | |
| (Windows Vista/XP) | 100 |
| ファイルとフォルダーについて 音声ファイルをコンピューターに取り込む | |
| 音声ファイルをコンピューターに取り込む 音声ファイルを CD に書き込む | |
| | |
| 第 13 章 本機で音楽を聞く | 108 |
| 音楽 CD から音楽ファイルを作成する | |
| (CD リッピング) | |
| 本機に音楽ファイルを転送する(同期させる) | |
| 好きな曲順で再生する | 111 |
| 第 14章 Cubase AI をインストールする | 113 |
| | |
| 第 15 章 資料 | 114 |
| | 114 |
| エラーメッセージー覧 困ったときには | 114 114 |
| エラーメッセージー覧 | 114 114 |
| エラーメッセージー覧 困ったときには | 114 114 116 |
| エラーメッセージー覧 困ったときには よくあるご質問 (FAQ) | 114 114 116 121 |
| エラーメッセージー覧 困ったときには よくあるご質問 (FAQ) 主な仕様 | 114 116 121 122 124 |
| エラーメッセージー覧 | 114 116 121 122 124 125 |
| エラーメッセージー覧 | 114 116 121 122 124 125 |
| エラーメッセージー覧 | 114116121122124125 |
| エラーメッセージー覧 | 114116121122124125127 |
| エラーメッセージー覧 | 114116121122124125127129 |

PDF 形式の取扱説明書について

本機の内蔵メモリーの中に本取扱説明書の PDF ファイルが保存されています。 必要に応じてコンピューター画面上でご覧ください(14、103 ページ)。

PDF ファイルをご覧になるには、コンピューターに Adobe Reader(無償) がインストールされている必要があります。お持ちでない方は、Adobe 社のウェブサイト http://www.adobe.co.jp/> からダウンロードしてください。

安全上のご注意

で使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止 するためのものです。必ずお守りください。

お読みになったあとは、使用される方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

■ 記号表示について

この製品や取扱説明書に表示されている記号には、次のような意味があります。

| \triangle | 「ご注意ください」という 注意喚起を示します。 |
|-------------|-----------------------------|
| | 〜しないでくださいという 「禁止」を示します。 |
| 06 | 「必ず実行」してくださいという 強制を示します。 |

■ 「危険」「警告」「注意」について

以下、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、「危険」、「警告」、「注意」に区分して掲載しています。



この表示の欄は、「死亡する可能性また は重傷を負う可能性が切迫して生じる」 内容です。



この表示の欄は、「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

本機について



使用時の注意



運転中は使用しない。

自動車、オートバイ、自転車などの運転をしながら、 本機を操作したり、ヘッドフォンやイヤフォンなど を使用すると、交通事故の原因になります。

八 警告

分解禁止



本機の内部を開けたり、内部の部品を分解したり改造したりしない。

感電や火災、けが、または故障 の原因になります。異常を感じ た場合など、点検や修理は、必 すお買い上げの販売店または 巻末のヤマハ修理ご相談セン ターにご依頼ください。



水に注意



本機の近くに花瓶や薬品など液体の入ったものを 置かない。また、浴室や雨天時の屋外など湿気の多 いところで使用しない。

禁止

内部に水などの液体が入ると、感電や火災、または 故障の原因になります。入った場合は、すぐに電源 を切り、お買い上げの販売店または巻末のヤマ八修 理ご相談センターに点検をご依頼ください。

異常に気づいたら



本機を落とすなどして破損した場合は、すぐに電源を切る。

感電や火災、または故障のおそれがあります。至急、 お買い上げの販売店または巻末のヤマハ修理ご相 談センターに点検をご依頼ください。

設置



本機を移動するときは、必ずUSBケーブルなどの接続ケーブルをすべて外した上で行なう。

コードをいためたり、お客様や他の方々が転倒した りするおそれがあります。



直射日光のあたる場所(日中の車内など)やストーブの近くなど極端に温度が高くなるところ、逆に温度が極端に低いところ、また、ほこりや振動の多いところで使用しない。

本機のパネルが変形したり、内部の部品が故障したりする原因になります。



不安定な場所に置かない。

本機が落下して故障したり、お客様や他の方々がけ がをしたりする原因になります。



テレビやラジオ、ステレオ、携帯電話など他の電気 製品の近くで使用しない。

本機またはテレビやラジオなどに雑音が生じる場合があります。

使用時の注意



大きな音量で長時間ヘッドフォンやイヤフォンを使 用しない。

聴覚障害の原因になります。



本機の上にのったり重いものをのせたりしない。また、ボタンやスイッチ、入出力端子などに無理な力を加えない。

本機が破損したり、お客様や他の方々がけがをした りする原因になります。

データのバックアップ



保存したデータは故障や誤操作などのために失われることがあります。大切なデータはコンピューターなどの外部機器にバックアップされることをおすめします。

電池について

⚠ 危険



電池の液漏れ、変色、変形、外傷、変なにおいなどに 気付いたときは、すぐに取り出して使用を中止し、 火気から遠ざける。

●プラ門 異常状態のまま使用し続けると、発火、破裂、電解液の噴出、発煙の原因になります。液漏れしている場合は、火気に近づけると電池の電解液に引火し、発火、破裂、電解液の噴出、発煙の原因になります。

| | 警告



電池を長時間入れたままにしない。

本機を長時間(1週間程度)使用しないときは電池を 取り出して、涼しい場所で保管してください。



電池を変形、分解、改造しない。

変形、分解、電池に直接ハンダづけするなどの改造 をすると、発火、破裂、電解液の噴出、液漏れの原因 になります。



電池のブラスとマイナス(+と-)を針金などの金属で接続したり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしない。

ショート状態になり、過大な電流が流れ、発火、破裂、電解液の噴出、液漏れ、発熱の原因になります。 また、針金やネックレスなどの金属が発熱する原因 になります。



電池を火の中に入れたり、加熱したりしない。

絶縁物が溶けたり、安全機構を損傷したり、電解液 に引火したりするため、発火や破裂の原因になりま す。



電池の外装をはがしたり、傷つけたりしない。

外装をはがす、釘を刺す、ハンマーで叩く、踏みつけるなどをすると電池内部でショート状態となり、発 火、破裂、電解液の噴出、液漏れ、発熱の原因になり ます。



雷池を指示どおりに入れる。

電池のプラスとマイナス(+ と-)に注意し、指示ど おりに入れてください。

必ず実行 万一極性を逆に入れた場合、異常な電流が流れて、 発火、破裂、電解液の噴出、液漏れ、発熱の原因にな ります。



電池は必ず指定のものを使用する。

指定(同一型名または同等品)以外の電池に交換しな いでください。指定以外の電池を使用すると、発火、 破裂、電解液の噴出、液漏れ、発熱の原因になりま



雷池は子供の手の届くところに置かない。

お子様が誤って飲み込むおそれがあります。また、 電池の液漏れなどにより炎症を起こすおそれがあ ります。誤って雷池を飲み込んだ場合は、ただちに 医師と相談してください。

注意



本機を使用しているときに雷池を抜かない。 データが壊れたり、故障の原因になります。





録音するときや、録音内容を消去するときは、雷池 残量を確認する。

録音中に電池残量表示の日盛りがなくなったとき は、すぐに録音をやめて、新しい雷池に交換してく ださい。

消去の途中で雷池切れになると、録音内容は消去で きません。



雷池が液漏れしたとき

液が本体内部に残ることがありますので、巻末のヤマハ修理で相談ヤンターにご相談ください。液が目に入ったときは、失明の原 因になりますので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分に洗い、ただちに医師に相談してください。液が身体や 衣服についたときも、やけどなどの原因になりますので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症などの症状が出たときには、医 師に相談してください。

- データが破損したり失われたりした場合の補償はいたしかねますので、ご了承ください。
- 不適切な使用や改造により故障した場合の保証はいたしかねます。

使用後は、必ず電源を切りましょう。

スイッチ、ボリュームコントロール、接続端子などの消耗部品は、使用時間により劣化しやすいため、消耗に応じて部品の交換が 必要になります。消耗部品の交換は、お買い上げの販売店または巻末のヤマハ修理ご相談センターにご相談ください。

使用済みの乾雷池やリチウム電池は、各自治体で決められたルールに従って廃棄しましょう。

※ この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環 境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起 こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

商標および著作権について

- ヤマハ(株)および第三者から販売もしくは提供されている音楽/サウンドデータは、私的使用のための複製など著作権法上問 題にならない場合を除いて、権利者に無断で複製または転用することを禁じられています。ご使用時には、著作権の専門家に ご相談されるなどのご配慮をお願いします。
- この取扱説明書の著作権はすべてヤマハ株式会社が所有します。
- · Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Mac または Macintosh は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- microSD ロゴ、および microSDHC ロゴは商標です。
- ・ 本書に記載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。
- ※ この取扱説明書に掲載されているイラストや画面は、すべて操作説明のためのものです。 したがって、実際の仕様と異なる場合があります。



はじめに

付属品(お確かめください)

- ・単3形アルカリ乾電池(1)
- ・ リモコン (1)
- リチウム電池 (CR2025) (1)リモコンに装着されています。
- マイクスタンドアダプター (1)マイクスタンドに取り付けるときに使用します。
- ウィンドスクリーン(風防)(1)
 内蔵ステレオマイクは高感度のため、エアコンの微風でも、マイクに直接風や息があたるとノイズとして録音されてしまいます。

これらのノイズを軽減するために、ウィンドスクリーンをマイクにかぶせて使用することをおすすめします。


- DVD-ROM (1)
 DAW(Digital Audio Workstation) ソフトウェア「Cubase Al」が入っています。
 ご使用前に 124 ページの「同梱ディスクについて」をお読みください。
- ・ USB ケーブル (1)
- · 取扱説明書(本書:保証書付)(1)

三脚やマイクスタンドに取り付ける

本機の三脚取り付け用の穴を使って、市販のカメラやビデオカメラの三脚を取り付けることができます。また、付属のマイクスタンドアダプターを使えば、マイクスタンドに取り付けることもできます。

Note: -

・ 三脚取り付け穴のサイズは 1/4 インチ (6.35mm)、アダプターの取り付け穴のサイズは 3/8 インチ (9.525mm) です。



特長

- 高性能 X-Y ステレオマイク搭載自然で高音質なステレオ録音が可能です。
- 録音ピークリミッター 過度のマイク入力レベルを自動で調整し、音 の歪みを抑えて録音できます。
- ・ チューナー、メトロノーム搭載 楽器練習などの音楽用途に便利な機能です。
- ・ 自動録音機能 (VAS) 録音待機状態で音声を感知したときに自動的 に録音を開始できます。
- ・ リモコン付属 離れた場所からでも本機の操作ができます。
- DAW ソフトウェア「Cubase AI」付属 録音した音声ファイルの編集やミキシングが できます。

ご使用前の準備

電池を入れる

1. 電池ぶたを開けます。



2. アルカリ乾電池(付属) を入れます。



3. 電池ぶたを閉めます。



Note:

・単3形ニッケル水素電池もお使いいただけます。ただし本体でニッケル水素電池の充電はできません。

<u>/</u>| 警告

電源を入れる/切る

電源を入れる

[POWER](電源)ボタンを押します。

電源を切る

停止中、[POWER](電源) ボタンを2秒以上押します。

Note: ----

- ・電源が入った状態で設定した時間放置すると自動的に電源が切れます(お買い上げ時は「15min(分)」に設定されています)(95ページ)。
- 初めて本機に電源を入れたときは、カレンダーを設定してください(92ページ)。
- ・本機に大容量(16GBなど)の microSDHC カードが入っている場合は、起動までに時間がかかります。



電池の残量を確認する

電池の残量に応じて、右図のように画面が変わります。


電池残量が少なくなると"LOW BATTERY!"と表示されますので、新しい電池に交換してください。

電池の持続時間

(アルカリ電池を使って内蔵メモリーに録音した場合)


| PCM 96kHz, 24bit | 約 19 時間 |
|--------------------|---------|
| PCM 44.1kHz, 16bit | 約 38 時間 |
| MP3 64kbps | 約 56 時間 |

- * 上記はいずれも録音 / 再生 LED オフ、バックライト オフ、 録音モニターなし、ALC ON 時の場合です。
- * 電池持続時間は、電池の種類、メーカー、保管状態、使用 条件、使用周囲温度などによって変わります。
- * ニッケル水素電池はアルカリ乾電池に対して電池持続時間 が約70%となります。また、電圧が異なるため、電池残 量が正しく表示されない場合があります。



誤動作を防止する (ホールド)

- ・ [HOLD] スイッチを [▷ HOLD] 側にすると "HOLD ON"(ホールド設定)が表示され、各 ボタンが機能しなくなります。
- ・スイッチを戻すと "HOLD OFF" (ホールド解除) が表示され、解除されます。



リモコンについて

リモコンを使う前に

リモコンを初めて使う前に、リモコン下部のフィルムを引き抜いてください。




電池交換のしかた

 リモコンを裏返し、下図の aに爪をかけ、矢印の方向 に電池ホルダーを引き出し



 リチウム電池を + 側を 上にして電池ホルダー に入れます。



3. 電池ホルダーを矢印の 方向にはめ込みます。



リモコンの使いかた

本機のリモコン受信部正面に対して上下 15°、左右 30°の範囲でお使いください。 受信距離は受信部正面から最大 7m です。

ご使用時の注意


- ・ 付属の電池は動作確認用です。動作範囲が狭くなるなどの状態が 発生した場合は電池を交換してください。(電池型番: CR2025)
- ・ 本機とリモコンの間に障害物があったり、角度が悪いと動作しないことがあります。
- ・ 本機のリモコン受信部に直射日光や高周波点灯(インバータ方式 など)の蛍光灯の光が当たると、リモコンの反応が悪くなったり 誤動作することがあります。
- ・本機の設定メニューにリモコン受信に関連する設定項目があります。(受信可否(ロック)設定、受信LED表示設定)
- ・使い切った電池はただちにリモコンから取り出してください。リ モコンに挿入したままにしておくと、破裂や液漏れの原因となり ます。



microSD カードを入れる

本機は、内蔵メモリー(2GB)のほかに市販の microSD カードを録音 / 再生用のメモリーと して使用できます。市販の microSD カードを 本機ではじめて使う場合は、初期化(フォー マット)が必要です(87ページ)。

- 本機の電源を切り、microSD カードスロットのカバーを開けます。
- 図の向きにカチッという音がするまで、 まっすぐに差し込みます。



- microSDカードスロットのカバーを閉じます。
- **4.** 電源を入れます。 画面に **SD** が表示されます。

Note: _

- ・microSD カードを入れても認識しない場合は、 いったんカードを取り出し、再度差し込んでくださ い。
- ・コンピューターなど他の機器でフォーマットした microSDカードは認識しない場合があります。 必ず本機でフォーマットしてください(87ページ)。

カードを取り出すときは、カバーを開け、カードを軽く押し込みます。カードが少し飛び出しますので、ゆっくりと引き抜いてください。

microSD カードについて

microSD カードをお使いになる場合は、1GB \sim 2GB の microSD カード、および 4GB \sim 16GB の microSDHC カードをお選びください (2009 年 9 月現在)。ただし、カードの製造元や種類によっては本機で正しく動作しないものもあります。

microSD カードについて詳しくは、下記のヤマハ ホームページでご確認ください。

http://www.yamahasynth.com/jp/

で使用時の注意

- microSDカードを本機に正しく取り付けていないと、 microSDカードへの録音/再生ができません。
- ・microSD カードの取り付け/取り外しの際に、必要以上に力を入れないでください。手や指をけがするおそれがあります。
- 挿入方向や microSD カードの表裏を間違うと microSD カード、および microSD カードスロットが 破損するおそれがあります。
- ・電源オン時に microSD カードを認識しない場合、一度 電源をオフにし、microSD カードを挿入し直してから、 再度電源をオンにしてください。
- ・本体の電源を入れたまま microSD カードの抜き差しを しないでください。 microSD カード内のデータが破損 するおそれがあります。
- ・microSD カードの端子面に触れたり、水に濡らしたり、 汚したりしないでください。
- ・ microSD カードを曲げたり、折ったり、重いものを載せたりしないでください。
- 静電気や電気的ノイズの発生しやすい場所での使用や保管は避けてください。
- ・ microSD カードを腐食性の薬品の近くや腐食性ガスの 発生する場所に置かないでください。故障や内部データ 消失の原因になります。
- microSDカードは、小さなお子様の手に届くところに は絶対に置かないでください。誤って飲み込むおそれが あります。
- microSD カードを廃棄する場合、内部データが流出するおそれがあるので、内部データを消去するだけでなく物理的に microSD カードを破壊したうえで廃棄することをおすすめします。

ファイル / フォルダー / メモリーについて

■ ファイル / フォルダー

本機では、1回の録音単位を「ファイル」、そのファイルを入れておく場所を「フォルダー」と呼びます。「ファイル」は下記のいずれかの「フォルダー」に収容され、本機内蔵メモリーまたは microSD カードに保存されます。

$MIC(A \sim D) / MIC_(A \sim D)_SD$:

本機でマイク録音した音声ファイル (WAV、MP3形式) が保存されているフォルダーです。A~Dの4つのフォルダーがありますので、A→楽器演奏、B→会議など、用途に応じてファイルの収納場所を分けると、あとから必要なファイルを探しやすくなります。

LINE(L) / LINE(L)_SD:

外部機器からライン録音したファイルが保存されている フォルダーです。

MUSIC(M):

音楽ファイル (MP3、WMA 形式) などコンピューター から転送するファイルを保存するフォルダーです。

· PLIST1 \sim 5.M3U(P1 \sim 5)

あらかじめ 5 つのプレイリスト用ファイル (P1 ~ 5) が用意されています。 MUSIC フォルダー内 のファイルを各プレイリストに登録することで、 お好きな順番で再生できます。

RECYCLE(⑪):

ごみ箱フォルダーです。

DATA:

データ保存用のフォルダーです。本機を USB フラッシュメモリーとして使うことができます。(本機からは見えません)

MANUAL:

PDF 形式の本取扱説明書が保存されているフォルダーです。(本機からは見えません)

本機内蔵メモリーをフォーマットするとフォルダーごと 消去されます。必要に応じて最新の PDF 形式の取扱説 明書を、以下のウェブサイトからダウンロードしてくだ さい。

http://www.yamaha.co.jp/manual/japan




■ メモリー

本機では、本機内蔵メモリーのほかに、microSD カードを録音/再生用メディアとして使うことができます。 メモリー内でどのフォルダーを使うか、各フォルダーにいくつファイルを入れるかは、メモリーの最大録音時間、最大ファイル数を超えない限り、自由にお使いいただけます。

■ファイル名について

本機で録音したファイルには、下記の規則で自動的に名 前がつきます。


ただし、本機の画面には ① のファイル番号と ② のフォルダーの種類は表示されません。コンピューターに接続した場合に確認できます。



- ファイル番号 (001~199)
- フォルダーの種類(A~D:MIC A~Dフォルダー、 L:LINEフォルダー)
- 3 録音年月日(年、月、日)
- 4 録音時間(時、分)
- ファイル形式 (MP3: MP3 録音、 WAV: PCM 録音)

入門編

画面について



Hint: -

- ・基本画面に戻るときは、[STOP/ESC □] ボタンを押します。
- ・基本画面で [STOP/ESC □] ボタンを押すごとに、表示画面が以下の順番で切り換わります (再生対象ファイルがある場合)。

$A \sim D$ フォルダーが選択されている場合:

基本画面→ [REC DATE & TIME](録音日時) → [REC REMAIN TIME](録音残時間) → [DATE & TIME](現時刻) → [TOTAL TIME](再生総時間) →基本画面

M フォルダーが選択されている場合:

基本画面→ [DATE & TIME](現時刻) → [TOTAL TIME](再生総時間) →基本画面

入

メニューの設定方法

ここでは、録音モードを MP3 128kbps に変 更する場合を例にして、メニューの設定方法を 説明します。

 基本画面で [MENU/ ENTER] ボタンを 2 秒以 上押します。




2. [VOL +/-]ボタンを押して[REC MENU]を 選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。





- [REC MODE](録音モード)が選ばれている ことを確認し、[MENU/ENTER] ボタンを 押します。
- **4.** [I◀◀][▶▶]、[VOL + /] ボタンを押して [MP3] を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。
- [VOL + / -] ボタンを押して、[128 kbps] を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。



6. [STOP/ESC □] ボタンを 2 回押します。

基本画面に戻ります。



リスト表示画面の操作例

リスト表示画面からファイルを選択して、再生 するまでの手順を説明します。

 基本画面で停止中 に [LIST/INDEX] ボタンを押します。 リスト表示画面が 表示されます。



2. [VOL + / -] ボタンを押して再生したいファイルを選びます。

フォルダーを切り換えるときは、右側面の [FOLDER/A-B REPEAT] ボタンを繰り返 し押すか、[I◀◀][▶▶]、[VOL +/ -] ボタンを押して目的のフォルダーを選択し てください。







Hint:

・フォルダーについて詳しくは、14 ページの「ファイル/フォルダー() メモリーについて」をご覧ください。

- [PLAY/SPEED ▷] ボタンを押します。
 再生が始まります。
- **4.** [STOP/ESC □] ボタンを押すと、再生が 停止します。

設定メニューについて

設定メニュー一覧

設定メニューは [TUNER](チューナー)、[METRONOME](メトロノーム)、[REC MENU](録音設定)、[PLAY MENU](再生設定)、[COMMON MENU](共通設定)、[EDIT MENU](編集設定)の6つの項目に分類されています。

[TUNER] (チューナー)

| 設定項目 | 設定内容 | 参照ページ |
|---------------------|------------------------|-------|
| [START] (開始) | チューナーによるピッチの測定を開始します。 | 69 |
| [CALIBRATE] (周波数設定) | 基準となるピッチ (周波数) を設定します。 | 69 |

[METRONOME] (メトロノーム)

| 設定項目 | 設定内容 | 参照ページ |
|-----------------|--------------------|-------|
| [START] (開始) | メトロノームを開始します。 | 70 |
| [TEMPO] (テンポ設定) | メトロノームの速さを設定します。 | 70 |
| [BEAT](拍子設定) | メトロノームのパターンを設定します。 | 71 |
| [RECORD] (録音設定) | 録音時のメトロノーム音を設定します。 | 71 |

[REC MENU] (録音設定)

| 設定項目 | 設定内容 | 参照ページ |
|----------------------------|--------------------------------------|-------|
| [REC MODE] (録音モード) | 録音音質を設定します。 | 45 |
| [HPF] (ハイパスフィルター) | ハイパス (ローカット) フィルターのオン / オフを設定します。 | 50 |
| [REC LIMITER] (録音ピークリミッター) | 録音ピークリミッターのオン / オフを設定し ます。 | 50 |
| [PEAK HOLD] (録音ピークホールド) | 録音ピークホールドの時間を設定します。 | 51 |
| [REC SELECT] (外部録音) | 外部入力端子に入力するソースを選択します。 | 38 |
| [AUTO DIVIDE] (自動無音分割) | 録音中の無音状態が続くと自動的にファイル を分割する設定をします。 | 53 |
| [SELF TIMER] (セルフタイマー録音) | セルフタイマー時間を設定します。 | 54 |
| [VAS] (VAS 設定) | 音声起動録音のオン/オフを設定します。 | 51 |

[PLAY MENU] (再生設定)

| 設定項目 | 設定内容 | 参照ページ |
|-------------------------|---|-------|
| [TIME SEARCH] (時間指定サーチ) | 時間を指定して再生位置を設定します。 | 65 |
| [REPEAT] (リピート設定) | リピートモードを設定します。 | 64 |
| [PHRASE PLAY] (フレーズ再生) | フレーズ再生(設定した秒数を戻して再生する)時間を設定します。 | 63 |
| [SKIP PLAY] (スキップ再生) | スキップ再生 (設定した時間をスキップして再生 する)時間を設定します。 | 61 |
| [SOUND EQ] (サウンドEQ) | 音質補正を設定します。 | 67 |

[COMMON MENU] (共通設定)

| 設定項目 | 設定内容 | 参照ページ |
|------------------------------|---|-------|
| [BEEP SOUND] (ビープ音設定) | ビープ音を設定します。 | 93 |
| [REC/PLAY LED] (録音 / 再生 LED) | 録音 / 再生 LED を設定します。 | 55 |
| [DATE & TIME] (カレンダー設定) | カレンダー(日付と時刻)を設定します。 | 92 |
| [REMOTE] (リモコン設定) | リモコンの受信ロック、受信 LED 表示を設定します。 | 94 |
| [TIMER & ALARM] (タイマー設定) | 予約録音、予約再生(アラーム)を設定します。 | 88 |
| [AUTO OFF] (オートパワーオフ) | オートパワーオフ機能を設定します。 | 95 |
| [BACKLIGHT] (バックライト) | 画面のバックライトを設定します。 | 95 |
| [CONTRAST] (コントラスト) | 画面のコントラストを調整します。 | 96 |
| [RECYCLE BIN] (ごみ箱) | ごみ箱機能のオン / オフを設定します。 | 81 |
| [FORMAT] (フォーマット) | 内蔵メモリーや microSD カードを初期化します (全データを消去します)。 | 87 |
| [MENU RESET] (メニュー初期化) | メニュー設定を初期化します。 | 97 |
| [VERSION] (バージョン) | ファームウェアのバージョン情報を表示します。 | 97 |

[EDIT MENU] (編集設定)

| 設定項目 | 設定内容 | 参照ページ |
|----------------------|-------------------------------|-------|
| [DIVIDE] (ファイル分割) | 指定の位置で 1 ファイルを 2 つに分割します。 | 72 |
| [FADE IN] (フェードイン) | 録音したファイルにフェードイン効果を追加しま す。 | 74 |
| [FADE OUT] (フェードアウト) | 録音したファイルにフェードアウト効果を追加し ます。 | 75 |

入門


録音する

録音する前の準備

本機では ALC(オートレベルコントロール)、録音モード、マイク感度、ハイパス (ローカット)フィルターなどの機能を設定して、より良い音質で録音できます。この入門編ではウィンドスクリーンの取り付け、ALC(オートレベルコントロール)、録音モードについて説明します。その他の機能の説明は、応用編の「第3章 録音に関する設定」(40ページ)をご覧ください。

■ ウィンドスクリーン(風防)の取り付け

内蔵ステレオマイクは高感度のため、エアコンの微風でも、マイクに直接風や息があたるとノイズとして録音されてしまいます。これらのノイズを軽減するために、ウィンドスクリーンをマイクにかぶせて使用することをおすすめします。さらにノイズを軽減するために、設定メニューの [HPF](ハイパスフィルター)をONにすることをおすすめします(50ページ)。



■ ALC(オートレベルコントロール) について

ALC は音量に応じて自動的に録音レベルを調整することで、音量を一定に近づけて録音する機能です。

| | ALC OFF (オフ) | ALC ON (オン) |
|--------|-----------------------------------|---|
| 特長 | 音の大小をそのまま録音し、原音に忠実な 音声録音ができます。 | 大きい音は少し小さく、小さい音は少し大きく調整されます。音割れやゆがみを抑え、聞き取りに適した音声録音ができます。 |
| 主な使用場面 | 楽器演奏、自然の音などの録音 | 楽器練習、会議、インタビューなどの録音 |

■ 録音モードについて

本機は MP3 形式または PCM(WAV) 形式で録音できます。たとえば、楽器演奏の録音は音質の良い PCM 44.1kHz/16bit を、楽器練習や会議の録音はデータ容量を抑えられる MP3 128kbps を選択するとよいでしょう。また、さらに良い音質で録音したい場合は、PCM 96kHz を選択するとよいでしょう。

Hint:

- ・PCM は音声データを非圧縮で記録し、MP3 は圧縮して記録します。音質を高めるとデータサイズが大きくなり 録音できる時間はそれだけ短くなります。音質を優先するか、録音時間を優先するかを考え、目的に合った録音 モードをお選びください (21 ページ)。
- ・オーディオ CD を作成する場合は、PCM 44.1kHz/16bit に設定します (106 ページ)。

録音モード別の使用例一覧

| 録音形式 | サンプリング周波数、 ビット数、ビットレート | ファイル 拡張子 | 使用例 | |
|------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|----------|
| PCM | 96kHz/16bit, 24bit | .WAV | 楽器演奏、レコーディング、CD 作成などの原音録音 | 高音質 |
| | 88.2kHz/16bit, 24bit | | | |
| | 48kHz/16bit, 24bit | | | |
| | 44.1kHz/16bit, 24bit | | | ↑ |
| мрз | 320kbps | .МРЗ | 楽器練習や会議記録などの容量を抑えた高音質の録音 | |
| | 192kbps | | | |
| | 128kbps | | | 標準音質 |
| | 64kbps | | 音質より長時間録音が目的の録音 (32kbps はモノラル録音です) | + |
| | 32kbps | | | 長時間録音 |

録音可能時間の目安 (内蔵メモリー (2GB) を使った場合)

| 録音モード | | | 録音可能時間(目安) |
|-------|-----------|---------|------------|
| | PCM 24bit | 96kHz | 約55分 |
| | | 88.2kHz | 約1時間 |
| | | 48kHz | 約1時間50分 |
| DCM | | 44.1kHz | 約2時間 |
| POW | | 96kHz | 約1時間25分 |
| | | 88.2kHz | 約1時間30分 |
| TOUIL | 48kHz | 約2時間50分 | |
| | 44.1kHz | 約3時間 | |


| 録音モード | | 録音可能時間(目安) |
|-------|---------|--------------|
| | 320kbps | 約 13時間30分 |
| | 192kbps | 約 22 時間 30 分 |
| MP3 | 128kbps | 約 34 時間 |
| | 64kbps | 約 68 時間 |
| | 32kbps | 約 136 時間 |

- * 録音されたファイルが複数ある場合、合計の録音時間はこれより短くなります。
- * お買い上げ時は内蔵メモリーに PDF 形式の取扱説明書が保存されていますので、録音可能時間はこれより 短くなります。
- * 1 ファイルあたりの最長録音可能時間(連続録音時)は上記 2GB 相当の時間です。2GB 相当の録音可能時間に達した場合は、約2 秒後に自動的に次のファイルへの録音を始めます (microSDHC カード使用時)。ただし電池の持続時間を超えて連続録音できません。

入門

簡単に録音する(楽器練習、会議など)

録音を開始する前に、[ALC] スイッチを [ON] (オン) に、[MIC SENS](マイク感度) スイッチを [HIGH](高) に切り換えておきます。



 内蔵ステレオマイクを音源に向けて、 [REC/PAUSE ◎] ボタンを押します。 LED(赤) が点灯し、録音が始まります。

Hint: -


- ・録音レベルが大きすぎる場合は (23 ページ)、側面 にある [MIC SENS](マイク感度) スイッチを [LOW] (低) に切り換えてください。
- [STOP/ESC □] ボタンを押して、録音を 停止します。 LED が消灯し、基本画面に戻ります。

Note: -


・録音を一時停止するときは、[REC/PAUSE ◎] ボタンを押します。もう一度 [REC/PAUSE ◎] ボタンを押すと、録音を再開します。

楽器演奏を録音する

録音を開始する前に、[ALC] スイッチを [OFF](オフ)に、[MIC SENS](マイク感度) スイッチを [LOW](低)に切り換えておきます。



 内蔵ステレオマイクを音源に向けて、 [REC/PAUSE ◎] ボタンを押します。 「STANDBY」(録音スタンバイ)状態になります。LED (赤)が遅く点滅します。 (この状態では録音はまだ始まっていません。)



Note:

- マイクに入る音の大きさに応じて、レベルメーター が左右に振れます。
- [◄◄][▶►] ボタンを押して、INPUT(録音レベル)を調整します。

マイクに向かって実際に録音する音を鳴らしながら、録音レベルを調整してください。

40

Hint: -

録音ピークリミッターの設定

録音ピークリミッターを ON に設定することにより、過大入力時の音の歪を抑えることができます。 通常は ON に設定して録音することをおすすめします。

ON に設定するには、基本画面で [MENU/ENTER] を 2 秒以上押し、 [REC MENU] → [REC LIMITER] → [ON] を選択してください。 録音ピークリミッターは、ALC が OFF に設定されているときのみ機能します。

■ 録音レベルの調整のしかた

録音レベルは $0 \sim 40$ の範囲で設定できます。 録音レベル 0 の場合は、無音が録音されます。

・ 適切な録音レベル

録音する音が最も大きくなるときに、レベルメーターが右に振り切れない(録音中にLEDが速く点滅しない)範囲でできるだけ大きなレベルに調整します。



・ 録音レベルが小さすぎる場合

[▶▶I] ボタンを押して、レベルメーターが右に振れるように調整してください。



Note: -

・録音レベルを 40 まで上げても適切な録音レベルに ならない場合は、側面にある [MIC SENS] (マイク 感度) スイッチを [HIGH] (高) に切り換えてくださ い。

・録音レベルが大きすぎる場合

レベルメーターが右 いっぱいに振れ、録 音中に LED が速く点 滅し、IPEAM が表示さ れます。




Ш

[► ▼] ボタンを押して、録音レベルを下げてください。

3. もう一度 [REC/PAUSE ○] ボタンを押します。

LED(赤) が点灯し、録音が始まります。

・ 録音中の表示



Hint: ----


録音マージン: 入力レベルのピーク値が OdB まであ と何 dB 余裕があるかを表示します。

4. [STOP/ESC □] ボタンを押して、録音を 停止します。

LED が消灯し、基本画面に戻ります。

録音するフォルダー、メモリーを選択する


側面にある [FOLDER/A-B REPEAT] ボタンを押します。



Hint: _

・フォルダーについて詳しくは、14ページの「ファイル/フォルダー(メモリーについて) をご覧ください。

 [VOL +/ -]、[◄◄][▶►] ボタンを押して、録音するフォルダー (A ~ D) を選び、 [MENU/ENTER] ボタンを押します。




Hint: -

- ・本機内蔵メモリーと microSD カードを切り換える 場合は、[VOL +] ボタン→ [【◆【] [▶】] ボタン を押して [INT.] (内蔵メモリー) または [SD] (microSD カード) を選択→ [MENU/ENTER] ボ タン→フォルダーを選択します。
- 3. 「簡単に録音する」、「楽器演奏を録音する」 の手順 1 に進み、録音を始めます。

再生する


本機では、MP3 形式、WMA 形式および本機で録音した WAV 形式のファイルを再生できます。本機で録音したファイルを再生する場合は、MIC(A ~ D) または LINE(L) フォルダーを選択してください。コンピューターから取り込んだファイルを再生する場合は、MUSIC(M) フォルダーを選択してください。

 基本画面で側面にある [FOLDER/A-B REPEAT] ボタンを押します。



Hint:

- ・フォルダーについて詳しくは、14ページの「ファイル/フォルダー/メモリーについて」をご覧ください。
- [VOL +/ -]、[I◄◀][▶►] ボタンを押して、再生するフォルダーを選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。




Hint:

- ・本機内蔵メモリーと microSD カードを切り換える場合は、[VOL+] ボタン→ [【◀◀] [▶▶] ボタンを押して [INT.] (内蔵メモリー) または [SD] (microSD カード)を選択→ [MENU/ENTER] ボタン→フォルダーを選択します。
- **3.** [►►] ボタンを押して、再生したいファイル番号を選びます。



4. [PLAY/SPEED **▶**] ボタンを押します。 LED(緑) が点灯し、再生が始まります。



25

- (VOL + /] ボタンを押して、適切な音量で再生されるように調整します。 音量は 21 段階 (0 ~ 20) で表示されま
- **6.** [STOP/ESC □] ボタンを押して、再生を 停止します。
 - もう一度 [PLAY/SPEED ▶] ボタンを押すと、停止した位置から再生が始まります。

Hint: -

・リスト表示画面から各フォルダーのファイルを再生 することもできます (17ページ)。

消去する

す。

■ ごみ箱機能について

ごみ箱機能がオンのときに本機で消去したファイルは、一時的にごみ箱(m) フォルダーに移動し、必要なときに元に戻すことができるので、間違って消去した場合でも安心です。

お買い上げ時には、ごみ箱機能がオンに設定されています。

- ごみ箱フォルダーの最大ファイル数は 199です。それ以上のファイルは削除できないため、ごみ箱フォルダー内のファイルを元のフォルダーに戻すか(83ページ)、ごみ箱フォルダーを空にしてください。
- ・ ごみ箱フォルダーを空にしないと記憶容量が 増えません。メモリーの記憶容量がない場合 は、次の録音ができない状態になりますの で、定期的にごみ箱を空にしてください (84 ページ)。
- M フォルダーのファイルはごみ箱機能設定が オン/オフにかかわらず、ごみ箱フォルダー に移動しません。本機から完全に消去されます。


ファイルを消去する

- 基本画面で側面にある [FOLDER/A-B REPEAT] ボタンを押します。
- [VOL +/ -]、[I◄◀][▶►] ボタンで消去 するファイルのあるフォルダーを選び、 [MENU/ENTER] ボタンを押します。

Hint: -

・フォルダーについて詳しくは、14ページの「ファイル/フォルダー/メモリーについて」をご覧ください。





Hint: -

本機内蔵メモリーと microSD カードを切り換える場合は、[VOL +] ボタン→ [【◆【●】] 「▶】] ボタンを押して [INT.](内蔵メモリー) または [SD] (microSD カード) を選択→ [MENU/ENTER] ボタン→フォルダーを選択します。

3. [►►] ボタンを押して、消去したいファイル番号を選びます。



4. 側面にある [DELETE] ボタンを押します。



 [DELETE MENU](消去メニュー) 画面が 表示されたら、[FILE](ファイル) が選ば れていることを確認し、[MENU/ENTER] ボタンを押します。



6. [DELETE FILE](ファイル消去)画面が表示されたら、[◄◀][▶▶] ボタンを押して、[DELETE](消去)を選び、[MENU/ENTER]ボタンを押します。



[DELETING...](消去実行中...) が表示され、ファイルが消去されます。

Note: -

・ごみ箱の設定を ON にしている場合は(お買い上げ 時)、ファイルがごみ箱に移動します。

「MOVED TO RECYCLE BIN](ごみ箱 に移しました) と表示さ れますので、[MENU/ ENTER] ボタンを押して ください。



Hint: -

フォルダー内の全ファイルを消去したい場合は、手順5で[FOLDER](フォルダー)を選択してください。

コンピューターに接続して使う

本機とコンピューターを USB ケーブル (付属) で接続することで、本機内蔵メモリーまたは microSD カードに保存された音声ファイルをコンピューターに取り込むことができます。取り込ん だファイルは Windows Media Player や iTunes などを使って再生したり、付属の DAW ソフトウェア「Cubase AI」を使って編集したりすることができます。また、コンピューターから音声ファイルを本機に転送し再生することもできます。

コンピューターの動作環境

Windows

コンピューター本体: USB 端子を標準装備した Windows 対応コンピューター

対応 OS: Windows 7, Vista, XP Professional/Home Edition

Macintosh

コンピューター本体: USB 端子を標準装備した Macintosh コンピューター

対応 OS: Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6

Note: —

・最新の動作環境については、下記の URL をご参照ください。

http://www.yamahasynth.com/jp/

コンピューターに接続する

- 1. コンピューターを起動します。
- 2. 本機の電源がオフになっていることを確認し、付属の USB ケーブルで接続します。



⚠ 注意

・USB ケーブルは、必ず付属のものを使用してください。異なるケーブルを使用すると、端子の破損や故障につながるおそれがあります。

コンピューターに認識されると、本機の画面には以下が表示されます。

接続時



通信時



コンピューターに何も表示されない場合や、本機に上記の画面が表示されない場合は、以下の手順 で確認を行なってください。

- ・ 起動中のアプリケーションはすべて終了させる。
- ・接続されている他の USB 機器 (正しく動作しているマウスやキーボードは除く) はすべて取り 外して、本機だけを接続する。
- ・ コンピューターに USB 端子が複数ある場合は、別の USB 端子に本機を接続する。
- ・バスパワー型 USB ハブを介して本機を接続している場合は、一旦ハブを取り外してコンピューターの USB 端子に直接付属の USB ケーブルを使用して本機を接続する。

USB 端子ご使用時の注意

USB 端子とコンピューターを接続するときは、以下のことを行なってください。 以下のことを行なわないと、コンピューターや本機が停止(ハングアップ)して、データが壊れた り、失われたりするおそれがあります。コンピューターや本機が停止したときは、Windows Media Player などのアプリケーションやコンピューターを再起動してください。

- データの転送中は、絶対に USB ケーブルを抜かないでください。
- USB 端子とコンピューターを接続する前に、コンピューターの省電力(サスペンド/スリーブ/スタンバイ/休止)モードを解除してください。
- USB ケーブルの抜き差しをする前に、コンピューターのすべてのアプリケーションを終了させてください。

Note: -

・ お使いの OS により画面、メニュー名、ボタン名などが異なる場合があります (本書では Windows OS に Windows XP を使用しています)。

音声ファイルを取り込む

Windows:

- 1. 本機をコンピューターに接続します。
- 2. [スタート]メニューから[マイ コンピュータ]を開きます。
- 3. [PRW24] または [PRW24SD] をダブルクリックして開きます。
- 4. コンピューターに取り込みたいファイルが入っているフォルダー(MIC_A ~ MIC_D) をダブルクリックして開きます。
- 5. ファイルをコンピューターの任意の場所にコピーします。

Macintosh:

- 1. 本機をコンピューターに接続します。
- デスクトップに表示される本機のドライブアイコン[PRW24]または[PRW24SD]をダブルクリックして開きます。
- 3. コンピューターに取り込みたいファイルが入っているフォルダー(MIC_A ~ MIC_D)をダブルクリックして開きます。
- ファイルをコンピューターの任意の場所にコピーします。

コンピューターから音声ファイルを本機に転送するには

手順 4(Macintosh は手順 3)で、転送したい MP3、WMA などの音声ファイルを、[MUSIC] フォルダーにドラッグします。 MUSIC(M) フォルダーは音楽ファイルなどコンピューターから転送するファイルを保存するフォルダーです。

 $MIC(A \sim D)$ フォルダーや LINE(L) フォルダーに転送する場合は、ファイル名規則(14 ページ)にしたがって、ファイル名を変更してください。ファイル名規則にしたがっていないファイルは MUSIC(M) フォルダー以外では再生できません。

コンピューターから取り外す

Windows:

- 画面右下のタスクバーの をクリックし、 [USB 大容量記憶装置デバイスードライブを安全 に取り外します]をクリックします。
- 右のメッセージが表示されたら、USB ケーブルを取り外します。


Macintosh:

- デスクトップに表示されている本機のドライブアイコン [PRW24] または [PRW24SD] を、ドラッグ& ドロップでゴミ箱に移動します。
- 2. デスクトップから本機のドライブアイコン [PRW24] または [PRW24SD] が消えたら、USB ケーブルを取り外します。


応用編

第1章 各部の名称と機能

本体



- ♠ 液晶ディスプレイ
- ② REC/PAUSE (録音 / 一時停止) ◎ボタン 録音を開始したり、一時停止したりします。
- ③ STOP/ESC (停止/戻る)□ボタン 録音や再生を停止します。メニュー操作中 は、1つ前の操作に戻ります。
- 4 VOL (音量) ボタン (+) スピーカーやヘッドフォンから出力される 音量を上げます。また、メニュー操作や ファイルを選ぶときに、カーソルを上方向 に移動させるのに使用します。



6 VOL (音量) ボタン (-)

スピーカーやヘッドフォンから出力される 音量を下げます。また、メニュー操作や ファイルを選ぶときに、カーソルを下方向 に移動させるのに使用します。

⑥ I◄◄ ボタン

ファイルの頭出しやファイルの早戻しをします。また、メニュー操作やリスト表示で前の操作に戻るとき、左方向にカーソルを 移動させるとき、録音レベルを設定するときに使用します。

ファイルの頭出しやファイルの早送りをします。また、メニュー操作やリスト表示で次の操作に進むとき、右方向にカーソルを移動させるとき、録音レベルを設定するときに使用します。

MENU/ENTER (メニュー / 決定) ボタン

基本画面で2秒以上押すと、メニュー画面を表示します。メニュー操作やリスト表示で1回押すと、選択した項目や操作を決定します。

夕 内蔵ステレオマイク

X-Y ステレオ式の高性能マイクです。

⑩ LED ランプ

す。

録音中に点灯 / 点滅(赤色)したり、再生中に点灯(緑色)したりします。

เ図 LED の設定を変更する (55 ページ)

(1) PLAY/SPEED (再生 / スピード切換) □ ボタン

再生を開始したり、再生スピードを段階的 に切り換えます。

- เ 第4章 再生する (56ページ)
- ☞ 再生スピードを変える(60ページ)

MIC/LINE (外部入力) ♪ 端子 マイク / ライン入力共通の外部入力端子で

・ 外部マイクを使って録音する(37ページ)

- 外部機器 (CD プレーヤーなど) から録音する (38 ページ)
- POWER (電源)ボタン

電源をオン / オフにします。電源オンのときは 1 回押し、電源オフのときは 2 秒以上押します。

♠ FOLDER/A-B REPEAT (フォルダー / A-B リピート) ボタン

フォルダー選択画面の表示、A-B リピート 再生を行ないます。

(5) LIST/INDEX (リスト / インデックス) ボタン

停止中に押すと、選択されているフォルダー内のファイルを一覧表示します。 録音中や再生中に押すと、インデックス (頭出し)マークを付けることができます。 「窓 インデックスを付ける/消去する (76 ページ)

SCENE/PHRASE (シーン / フレーズ再生) ボタン

停止中に押すと、録音シーンを呼び出します。また、再生中に押すと、フレーズ再生 (設定した秒数だけ戻して再生)ができます。

- シーンセレクト(プリセット録音)を使う (40ページ)
- ™ フレーズ再生をする (62 ページ)

f DELETE (消去) ボタン

ファイル、フォルダー、インデックスを消去します。また、ごみ箱フォルダー選択中には、ごみ箱メニューを呼び出します。

第9章 消去する(81ページ)

® microSDカードスロット

microSD カードを差し込みます。

(P) USB 端子

付属の USB ケーブルを使ってコンピューターに接続するときに使用します。

② リモコン受信部

リモコンからの信号を受信する部分です。

② HOLD (ホールド) スイッチ

矢印の方向へ切り換えるとホールド(誤動 作防止)が機能します。

2 ヘッドフォン端子

インナーイヤー型ヘッドフォンなどを接続します。

ALC ON/OFF (ALC オン/オフ) スイッチ

ON に設定すると、入力レベルに応じて録音レベルを調節し、音量を一定に近づけて録音します。

■ ALC (オートレベルコントロール)のオン/ オフを切り換える (46 ページ)

MIC SENS HIGH/LOW (マイク感度 高/低) スイッチ

録音場面に合わせて、マイク感度の高/低 を切り換えます。


- **②** スピーカー
- **20** 電池ぶた
- ② 固定用三脚穴/マイクスタンドアダプター 取付穴

三脚やマイクスタンドアダプターを取り付けるときに使用します。

○ 入門編一三脚やマイクスタンドに取り付ける (9ページ)

リモコン

リモコン操作時に、本機からピッという音が鳴ります(設定によっては鳴らない場合もあります)。




- **●** (再生) ボタン 再生を開始します。
- ファイルの頭出しやファイルの早戻しをし **の VOLUME (音量) ボタン (-)** ます。また、REC LEVEL(録音レベル)を 下げるときに使用します。
- REC(録音)ボタン 録音を開始します。
- 4 ▶▶ (早送り)ボタン ファイルの頭出しやファイルの早送りをし ます。また、REC LEVEL(録音レベル)を 上げるときに使用します。
- 6 (停止) ボタン 録音や再生を停止します。

- (6) VOLUME (音量) ボタン(+) スピーカーやヘッドフォンから出力される 音量を上げます。
- スピーカーやヘッドフォンから出力される 音量を下げます。

液晶ディスプレイ

すべての画面や項目を一度に表示することはできません。



Hint: _

・リニア PCM (Pulse Code Modulation) 録音とは

アナログ信号である音声を一定の周期でサンプリングし、デジタル信号として圧縮せずに保存する録音方式のことです。

音楽 CD(CD-DA:CD Digital Audio)は、PCM(サンプリング周波数 44.1kHz、量子化 16 ビット、ビット レート 1411kbps、周波数特性 20 \sim 20.000Hz)で録音されています。PCM 録音は、デジタルデータで記録された音声に何の加工も加えないため、音質が最も優れています。

PCM 録音されたデータをコンピューターで取り込む形式を「WAVE」などと呼び、データ拡張子は「.WAV」で す。MP3、WMA などの形式は、このリニア PCM を圧縮したものです。

・録音マージン表示

入力レベルのピーク値が OdB まであと何 dB 余裕があるかを表示しています。

第2章 録音する

録音前の準備、本機内蔵マイクを使った録音(楽器演奏、会議などの録音)については入門編のクイックガイドをご覧ください。

☞ 入門編 — 録音する (20 ページ)

外部マイクを使って録音する

本機では内蔵ステレオマイクを使う以外に、外部マイクを使って録音することができます。外部マイクはステレオパワード、モノラルパワード、ステレオダイナミック、モノラルダイナミックの 4 種類のマイクを使うことができます。下記の方法で、それぞれの種類に合ったマイク設定を行なってください。

- 基本画面で [MENU/ENTER] ボタンを2 秒以上押し、[VOL + /] ボタンで [REC MENU] → [REC SELECT] を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。
- [VOL +/-]ボタンを押して [EXTERNAL MIC](外部マイク入力)を選び、[MENU/ENTER]ボタンを押します。



3. [VOL + / -] ボタンを押して、接続するマイクの種類を [POWERED ST] (ステレオパワード)/[POWERED MONO] (モノラルパワード)/ [DYNAMIC ST] (ステレオダイナミック)/[DYNAMIC MONO] (モノラルダイナミック) から選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。 [STOP/ESC □] ボタンを 2 回押し、基本画面に戻ります。



- **4.** マイクを本機右側面の MIC/LINE 端子に接続し、音源に向けます。
- **5.** 本機の [REC/PAUSE ◎] ボタンを押します。 録音が始まります。

市販の外部マイクを使用する場合は、下記仕様のマイクをおすすめします。 下記仕様のマイクを使用する場合は、マイクの種類は上記の手順 3 で [POWERED ST](ステレオパワード) または [POWERED MONO](モノラルパワード) を選択してください。

| 形式 | エレクトレットコンデンサー / プラグインパワー方式 |
|---------|----------------------------|
| インピーダンス | 2kΩ |
| 電源 | 1.3V にて動作保証品 |
| プラグ | ミニプラグ (φ3.5mm) |

外部機器(CDプレーヤーなど)から録音する

本機では、CD ブレーヤー、MD ブレーヤーなどの外部機器からのライン入力を録音することができます。

- 基本画面で [MENU/ENTER] ボタンを 2 秒以上押し、[VOL + / -] ボタンで [REC MENU] → [REC SELECT] を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。
- [VOL + / -] ボタンを押して [LINE IN] (ライン入力) を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。




「STOP/ESC □1 ボタンを 2 回押し、基本画面に戻ります。

Note: -

- ・録音モードを切り換える場合は、45ページをご覧ください。
- · MP3 形式で録音するときのみ便利な自動分割機能が使えます(53ページ)。

3. 本機の [MIC/LINE] 端子と外部機器の音声出力端子を接続します。 市販のオーディオケーブル(ステレオミニプラグ: φ3.5mm、抵抗なし)を使用してください。



4. 外部機器で録音する音源を再生しながら、外部機器の音量を調整します。

Hint: -

- 事前に試し録音を行なって、適切なレベルで録音されることを確認することをおすすめします。
- 外部機器の音源を再生し、本機の [REC/PAUSE ○] ボタンを押します。 録音が始まります。

Note: -

- ・自動的に LINE(L) フォルダーに録音されます。
- ・ライン入力で外部機器から音声を録音中は、スピーカーから音が出ません。録音中の音声を聞く場合は、ヘッドフォンを使用してください。
- ・ライン入力で外部機器から音声を録音する場合、VAS(音声起動システム)やセルフタイマーなどの機能を利用することはできません。
- [STOP/ESC □] ボタンを押して、録音を停止します。 外部機器の再生を止めてください。

第3章 録音に関する設定

シーンセレクト(プリセット録音)を使う

本機では録音シーンに応じて、あらかじめ登録されている各種録音設定(プリセット設定)を使って、録音シーンに適した録音ができます。また、お好みのプリセット内容を自分で設定することもできます。

録音シーンを設定する

プリセットされている [Practice](練習)、[Studio](スタジオ)、[Outdoor](屋外)、[Live](ライブ)の4つの設定と、各種録音設定を自由に組み合わせて登録できる [User1-3](お気に入り 1 \sim 3)から選択できます。

| ブリセット 設定メニュー | Practice (練習) | Studio (スタジオ) | Outdoor (屋外) | Live (ライブ) | User1-3 (お気に入り 1~3) |
|--------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|
| REC MODE (録音モード) | MP3 128kbps | MP3 192kbps | PCM 96kHz 24bit | PCM 44.1kHz 16bit | MP3 192kbps |
| INPUT (録音レベル) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| MIC ALC (マイク ALC) | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
| MIC SENS(マイク感度) | HIGH | LOW | HIGH | LOW | HIGH |
| HPF(ハイパスフィルター) | OFF | OFF | ON | OFF | OFF |
| LIMITER (録音ピークリミッター) | ON | ON | OFF | ON | OFF |
| PEAK HOLD (録音ピークホールド) | 3 sec | 3 sec | 3 sec | 3 sec | 3 sec |
| SELECT(外部録音) | P-ST*1 | P-ST | P-ST | P-ST | P-ST |
| AUTO DIVIDE (自動無音分割) | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| TIMER (セルフタイマー録音) | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| VAS(VAS 設定) | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
| VAS LEVEL(VAS值) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| REC EQ(録音 EQ) | RECOMM*2 | RECOMM | FLAT | RECOMM | RECOMM |

^{*1.} P-ST は POWERED ST の略称です。

^{*2.} RECOMM は RECOMMEND の略称です。

 基本画面で側面にある [SCENE/PHRASE] ボタンを押します。 録音シーンセレクト画面が表示されます。



 [VOL + / -]、[I◄◄][▶►] ボタンを押して、お好みの録音シーンを 選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。 選択した録音シーンが設定され、基本画面に戻ります。 画面右上に 図が表示されます。



選択した録音シーンで録音する

- 録音シーンを設定後、基本画面で側面にある [FOLDER/A-B REPEAT] ボタンを押して、 [VOL + / -]、[I◄◄][▶►] ボタンで録音するフォルダーを選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。
- [REC/PAUSE ○] ボタンを押します。
 録音シーンに [Practice] (練習) を選択している場合は、録音が始まります。
- [Practice] 以外の録音シーンを選択した場合は、STANDBY(録音スタンバイ)状態になりますので、もう一度 [REC/PAUSE ○] ボタンを押します。

Note: -

録音シーンの設定を変更する

録音シーンの設定を変更します。変更した設定はそのまま保存されます。

- 1. 基本画面で側面にある [SCENE/PHRASE] ボタンを押します。
- [VOL + /]、[I◄◄][▶▶] ボタンを押して、お好みの録音シーンを 選びます。

[OFF] は設定を変更できません。




3. 録音シーンを選択した状態で、もう一度 [SCENE/PHRASE] ボタンを押します。

設定編集画面が表示されます。



- **4.** [VOL + /] ボタンを押して、変更したい項目を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。 選択した項目の設定画面が表示されます。
- **5.** 設定を変更します。
 - [INPUT](録音レベル)は、[VOL +/ -]ボタンを押して、0~40の範囲で値を選び、[MENU/ENTER]ボタンを押します。



 [MIC ALC](マイク ALC) は、[VOL +/ -] ボタンを押して、 [ON]/[OFF] を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。



[MIC SENS](マイク感度)は、[VOL +/ -] ボタンを押して、 [HIGH]/[LOW] を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。



INPUT、MIC ALC、MIC SENS 以外の設定方法は、

下記のページをご覧ください。

- IS [REC MODE] (録音モード)(45 ページ)
- 「HPF」 (ハイパスフィルター)(50ページ)
- [LIMITER] (録音ピークリミッター)(50ページ)
- 「PEAK HOLD] (録音ピークホールド)(51ページ)
- ISELECT] (外部録音)(37ページ)
- 「AUTO DIVIDE」(自動無音分割)(53ページ)
- 「TIMER] (セルフタイマー録音)(54ページ)
- เช [VAS] (VAS 設定)(51 ページ)
- เ⊠ [VAS LEVEL] (VAS 値) (52 ページ)
- เ⊗ [REC EQ] (録音 EQ)(47 ページ)

続けて、他の項目を設定する場合は、手順4、5を繰り返してください。

6. [VOL + / -] ボタンを押して、[STORE] (登録) を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。 設定変更した内容が、録音シーンに上書きされ、録音シーンセレクト画面に戻ります。

Note: -

- ・登録をキャンセルする場合は、[CANCEL](キャンセル)を選択してください。
- ・ [STORE] や [CANCEL] を選択せずに、途中で変更をやめようとすると、[CANCEL UPDATE ?](変更をキャンセルしますか?)というメッセージが表示されます。そのままやめる場合は、[CANCEL] を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押してください。
- **7.** [STOP/ESC □] ボタンを押して、基本画面に戻ります。

■ MIC ALC と MIC SENS の設定変更時の注意

録音シーン設定後に側面の ALC、MIC SENS スイッチを切り換えると、録音シーン設定が解除 (OFF) になり、切り換えたスイッチの設定が有効になります。

この状態で本機の電源を切り、再度電源を入れると、側面のスイッチの設定が録音設定になります。

(例)

| | | シーン設定時 | 側面の ALC スイッチ を OFF に変更時 | 電源 OFF → ON 時 |
|---------|---------------|--------|----------------------------|---------------|
| | 録音シーン | USER 1 | OFF | OFF |
| 有効な設定 | MIC ALC | ON | OFF | OFF |
| | MIC SENS | HIGH | HIGH | LOW |
| 側面のスイッチ | ALC スイッチ | ON | OFF | OFF |
| 側面のスイッテ | MIC SENS スイッチ | LOW | LOW | LOW |

■ 録音シーンの設定を初期化する

- 1. 基本画面で側面にある [SCENE/PHRASE] ボタンを 2 秒以上押します。
- [VOL + /]、[I◄◄][▶►] ボタンを押して、初期化したい録音シーンを選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。 すべての録音シーンの設定を初期化したい場合は、[ALL](すべて)を 選択してください。



[I◄◄][►►] ボタンで、[YES] (はい)を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。

選択した録音シーンの設定が初期化され、基本画面に戻ります。




録音モード(音質)を変える

本機では録音時の音質を PCM(WAV) 形式と MP3 形式から選ぶことができます。 PCM は音声データをすべて非圧縮で記録し、 MP3 は圧縮して記録します。音質を高めるとデータサイズは大きくなり、録音できる時間はそれだけ短くなります。

録音モードを変更する

- 基本画面で [MENU/ENTER] ボタンを 2 秒以上押し、[VOL + / -] ボタンで [REC MENU] → [REC MODE](録音モード)を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。
- [I◀◀][▶▶]、[VOL +/ -] ボタンを押して、[PCM 24bit] [PCM 16bit] [MP3] からお好みの録音形式を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。
- [VOL + / -] ボタンを押して、お好みの周波数またはビットレートを選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。



4. [STOP/ESC □] ボタンを2回押します。 基本画面に戻ります。

ALC(オートレベルコントロール)のオン/オフを切り換える

Note: -

ALC オン / オフは、A~Dフォルダーへの音声録音時のみ切り換えできます。

· ALC「オン」に設定する

側面にある [ALC] スイッチをスライドさせて [ON] 側に切り換えます。

入力レベルに応じて、録音レベルが自動的に調整されます。



· ALC「オフ」に設定する

側面にある [ALC] スイッチをスライドさせて [OFF] 側に 切り換えます。

録音レベルを段階的に設定することができます (23 ページ)。

Note: -

外部機器から録音する場合は(38ページ)、録音レベルは調整できません。

ALC オフ (録音レベルが表示されます)



MIC SENS(マイク感度)を切り換える

録音状況に応じて、マイクの感度を切り換えることができます。

・ 音量が小さい場合

側面にある [MIC SENS] スイッチをスライドさせて [HIGH](高)側に切り換えます。

・ 音量が大きい場合

側面にある [MIC SENS] スイッチをスライドさせて [LOW](低)側に切り換えます。

画面右上のアイコン

MIC SENS [HIGH] の場合: ¶"_H MIC SENS [LOW] の場合: ¶"_I

録音 EQ(イコライザー)を設定する

録音 EQ を設定することで、低音域を強調して録音したり、高音域を強調して録音したりして、お好みの音質で録音することができます。

録音 EQ は ALC OFF 設定で A \sim D フォルダーへの音声録音時のみ機能します。

録音 EQ について

あらかじめプリセットされている「RECOMMEND」、「FLAT」、「SUPER BASS」、「BASS」、「MIDDLE」、「BASS&TREBLE」、「TREBLE」、「SUPER TREBLE」の8種類の録音 EQ と、5 バンドの補正量を自由に設定できる「USER」から選択できます。

■ プリセット録音 EQ

| RECOMMEND | FLAT | SUPER BASS | BASS |
|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| RECOMMEND *12 | FLAT #12 | SUPER BASS 112 | BASS #12 |
| 内蔵マイクでの推奨設定で す。 | 「録音 EQ」機能を使わず、 録音します。 | 低音域をより強調して録音 します。 | 低音域をやや強調して録音 します。 |

| MIDDLE | BASS&TREBLE | TREBLE | SUPER TREBLE |
|----------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| MIDDLE #12 | BASS&TREBLE 112 | 111 40 TREBLE 112 | SUPER TREBLE 112 |
| 中音域を強調して録音します。 | 低音域と高音域をやや強調 して録音します。 | 高音域をやや強調して録音 します。 | 高音域をより強調して録音 します。 |

Note: -

・プリセットされている 8 種類の録音 EQ の設定は変更できません。録音 EQ をお好みの設定に変更したい場合は、「USER」を選択してください。

プリセット録音 EQ を設定する

- 1. [ALC] スイッチを [OFF] に切り換えます。
- [FOLDER/A-B REPEAT] ボタン→ [VOL + /]、[I◄◄][►►I] ボタンで録音するフォルダーを選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。

 $A \sim D$ フォルダーを選択してください。

[REC/PAUSE ◎] ボタンを押します。
 「STANDBY」(録音スタンバイ)画面が表示されます。



- 「STANDBY」画面で [MENU/ENTER] ボタンを 2 秒以上押します。
 REC MENU(録音設定) 画面が表示されます。
- [VOL +/ -] ボタンを押して、[RECORDING EQ] を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。
 録音 FQ 画面が表示されます。

TREC MENU NHPF
PEAK HOLD
RECORDING EQ

[►◀◀][►►] ボタンを押して、お好みの録音 EQ を選択します。
 8 つのプリセット録音 EQ と、自由に設定を変更できる「USER」から選択できます。

Hint: _

- ・「USER」を選択した場合の EQ の設定方法は 49 ページをご覧ください。
- 7. [MENU/ENTER] ボタンを押します。

選択した録音 EQ が設定されます。[STOP/ESC □] ボタンを押して「STANDBY」画面に戻ります。録音レベルを調整し、もう一度 [REC/PAUSE ◎] ボタンを押すと、録音が始まります。

Note: -

・途中で操作を中止するときは、[STOP/ESC 🔲] ボタンを押してください。


録音 EQ をお好みで設定する

録音 EQ で「USER」を選択すると、録音 EQ の 5 バンドの各レベルを自由に設定できます。

録音 EQ 画面で「USER」を選択します。
 「プリセット録音 EQ を設定する」(48 ページ)の手順1~5 をご覧ください。



[VOL -] ボタンを押します。
 150Hz 帯が黒色バー表示になり、選択されます。



- 3. [◄◀][▶▶] ボタンを押して、変更したい周波数帯を選びます。 選択している周波数帯が黒色バー表示になります。
- 4. [VOL + / −] ボタンを押して、選択した周波数帯の補正量を調整します。− 12dB ~ +12dB の範囲を 1dB 単位で調整できます。値が大きいほど録音レベルが大きくなり、その周波数帯が強調されます。

Note: -

- ・他の周波数帯を変更する場合は、手順3、4の操作を繰り返してください。
- ・途中で操作を中止するときは、[STOP/ESC 🔲] ボタンを押してください。
- **5.** [MENU/ENTER] ボタンを押します。

録音 EQ の「USER」設定が完了します。[STOP/ESC □] ボタンを押して「STANDBY」画面に戻ります。録音レベルを調整し、もう一度 [REC/PAUSE ◎] ボタンを押すと、録音が始まります。

Note: -

・録音 EQ の設定は、本機の電源を切ったり、電池交換を行なったりしても保存されます。ただし、電源を切らずに電池交換を行なった場合は、設定は保存されません。

録音ピークリミッターを設定する

録音ピークリミッターを「ON」に設定することにより、過大入力時の音の歪みを抑えることができます。通常は ON に設定して録音することをおすすめします。録音ピークリミッターは、ALC が「OFF」に設定されているときのみ機能します。

操作:

基本画面で [MENU/ENTER] ボタンを 2 秒以上押し、 [REC MENU] → [REC LIMITER] → [ON] を選び、 [MENU/ENTER] ボタンを押します。 録音ピークリミッターを解除するときは、 「OFF」を選択してください。



ハイパスフィルター (HPF) を設定する


ハイパスフィルターを ON に設定することにより、低周波帯域をカットすることができます。周囲の話し声、風切り音などのノイズを低減して、音声をよりクリアに録音できます。

操作:

基本画面で [MENU/ENTER] ボタンを 2 秒以上押し、[REC MENU] → [HPF](ハイパスフィルター) → [ON] を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。

基本画面に HPF が表示されます。

ハイパスフィルターを解除するときは、「OFF」を選択してください。



録音ピークホールドを設定する


録音ピークレベルの表示を設定できます。ライブ録音など録音レベルを最大にして録音したい場合などにお使いください。

操作:

 基本画面で [MENU/ENTER] ボタンを 2 秒以上押し、[REC MENU] → [PEAK HOLD](録音ピークホールド)を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。



- [VOL + / -] ボタンを押してピークホールド時間を、1 sec(1 秒) 単位で 10 sec(10 秒) までのお好みの時間、または [INF](無限) に設定し、[MENU/ENTER] ボタンを押します。
- **3.** [STOP/ESC □] ボタンを 2 回押します。 基本画面に戻ります。



音声を感知して自動録音する(VAS)

VAS(音声起動システム)を「ON」に設定することにより、録音待機状態で音声を感知したときに 自動的に録音を開始できます。音声が一定レベル以下になると録音が自動的に一時停止(録音待機) します。VAS は ALC が「ON」に設定されているときのみ機能します。

Note: -

・小さな音は録音しない場合がありますので、大切な録音をするときは、VAS を「OFF」にしてください。

基本画面で [MENU/ENTER] ボタンを 2 秒以上押し、[REC MENU] → [VAS] → [ON] を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。



- **2.** [STOP/ESC □] ボタンを 2 回押します。 基本画面に **VAS** が表示されます。
- 3. [REC/PAUSE ◎] ボタンを押します。 音声を感知すると自動的に録音が始まります。 音声を感知できない場合には、経過時間、録音残時間、VAS が点滅し、 一時停止(録音待機)状態になります。



Note: -

- ・ 音声を感知しない場合や、録音が一時停止(録音待機)しない場合は、次に説明する「音声感知レベル(VAS値)の設定」で調整してください。
- · VAS が「ON」に設定されている状態で録音を開始すると、約2秒間は無条件に録音されます。

音声感知レベル(VAS値)の設定

音声感知レベルは音量に応じて 5 段階($1\sim5$)で調節できます。数字が大きくなるほど、音声感度が高くなり、小さな音でも録音が始まります。反対に数字が小さいと、音声を感知しない場合もあります。入力レベルに合わせてマイク感度(46 ページ)を設定しておくと、より効果的に VAS機能を利用できます。

操作:

VAS 「ON」で録音中に、[►►] ボタンを押して、音声感知レベルを調節します。





Note

・ハイパスフィルターを「ON」に設定すると、低域の音をカットするため、録音が開始されない場合があります。 その場合は、VAS を「OFF」に設定してください。

自動無音分割を設定する (AUTO DIVIDE)

自動無音分割を設定することにより、CD プレーヤーなどからライン入力で音楽を録音するときに、自動で無音部分を感知してファイルを分割できます。2 秒以上の無音部分を感知して、録音を一時停止し、1 曲目をファイル 1、2 曲目をファイル 2 というように、自動的にファイルを分割して録音します。

ライン入力で MP3 録音した場合のみ有効です。ライン入力での PCM 録音や、内蔵マイクおよび外部マイクでの PCM と MP3 録音では機能しません。


基本画面で [MENU/ENTER] ボタンを 2 秒以上押し、[REC MENU] →
 [AUTO DIVIDE] → [ON] を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。



[STOP/ESC □] ボタンを2回押します。
 基本画面に戻り A.D (自動無音分割) が表示されます。
 自動無音分割を解除するときは、手順 1 で「OFF」を選択してください。

Note: -

- ・ライブを収録した CD などで約 2 秒間の無音時間が認識されないときは、自動でファイルを分割できません。ファイル分割機能を使って分割してください(72ページ)。
- 約 15 秒以上無音を感知すると、録音が自動的に停止します。



セルフタイマーで録音する

[REC/PAUSE ◎] ボタンを押してから録音を開始するまでの時間を設定できます。楽器の練習など、録音までの準備を一定時間必要とする録音に適しています。

 基本画面で [MENU/ENTER] ボタンを 2 秒以上押し、[REC MENU] → [SELF TIMER] を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。



 [VOL + / -] ボタンを押してセルフタイマー時間を、[5 sec](5 秒)、 [10 sec](10 秒)、[30 sec](30 秒) からを選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。



- [STOP/ESC □] ボタンを2回押します。
 基本画面に戻ります。
- 4. 側面にある [FOLDER/A-B REPEAT] ボタン→ [VOL + /]、[■■] [▶▶] ボタンで録音する フォルダーを選び、「MENU/ENTER] ボタンを押します。
- 5. [REC/PAUSE ◎] ボタンを押します。 セルフタイマー待機画面が表示され、手順2で設定した時間のカウントダウンが始まります。 (LED が点滅します)

Note: -

- ・ ALC スイッチがオフの場合は、録音 STANDBY(スタンドバイ) モードになります。録音レベルを調整してから、 再度 [REC/PAUSE ◎1 ボタンを押してください。
- 6. 手順2で設定した時間が経過すると、録音が始まります。

Note: -

・一度セルフタイマー録音を開始すると、セルフタイマーの設定を「OFF」にするか、メニューの初期化を行なうまで、設定は保存されます。

Hint:

・カウントダウン中に [STOP/ESC □] ボタンを押すと、セルフタイマーをキャンセルできます。

LED の設定を変更する

録音 / 再生時に LED を点灯させない設定 (OFF)、録音 / 再生時に LED を点灯させる設定 (REC/PLAY)、録音ピーク LED として LED を点滅させ、録音時に LED を消灯させる設定 (PEAK/PLAY) ができます。

 基本画面で [MENU/ENTER] ボタンを 2 秒以上押し、[COMMON MENU] → [REC/PLAY LED] を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押 します。



[VOL + / -] ボタンを押して [OFF]、[REC/PLAY]、[PEAK/PLAY] から選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。

| [OFF] | 録音中、録音スタンバイ中、録音一時停止中、再生中ともに LED が消灯します。 | |
|-------------|---|--|
| [REC/PLAY] | 録音中(赤色)、再生中(緑色)ともにLEDが点灯します。 録音中の過大力時にはLEDが速く点滅します(赤色)。 録音スタンバイ中、録音一時停止中はLEDが遅く点滅し ます(赤色)。 | |
| [PEAK/PLAY] | 録音中の過大入力時に LED が速く点滅します (赤色)。録音中、録音スタンバイ中、録音一時停止中は LED が消灯します。再生中は LED が点灯します (緑色)。 | |




3. [STOP/ESC □] ボタンを 2 回押します。 基本画面に戻ります。

第4章 再生する

ファイルを再生する

 基本画面で側面にある [FOLDER/A-B REPEAT] ボタンを押します。



III D

[SELECT FOLDER]

INT. SD ABCDL III

M P1 P2 P3 P4 P5

AUTO

 [VOL + / -]、[I◄◄][▶►] ボタンで再生するフォルダーを選び、 [MENU/ENTER] ボタンを押します。

A~D: マイク録音したファイル

L: ライン録音したファイル


M: コンピューターから取り込んだファイル

P1~P5: プレイリスト (M フォルダー内の曲を登録できます)

(78 ページ)

(宣): ごみ箱

[I◄◄][▶►I] ボタンを押して、再生したいファイル番号を選びます。



4. [PLAY/SPEED **▶**] ボタンを押します。 再生が始まります。



_ 再生残時間(分:秒) _ 再生経過時間

- 5. [VOL + / −] ボタンを押して、適切な音量で再生されるように調整します。 音量は 2] 段階 (0 ~ 20) で表示されます。
- 6. [STOP/ESC □] ボタンを押して、再生を停止します。 もう一度 [PLAY/SPEED ▶] ボタンを押すと、停止した位置から再生が始まります。

Hint: -

リスト表示画面から各フォルダーのファイルを再生することもできます(17ページ)。

プレイリストを再生する


本機では、MUSIC フォルダーにあらかじめ用意されている 5 つのプレイリスト($P1 \sim 5$)(78 ページ)の他に、コンピューターでプレイリストを作成できます(111 ページ)。ここではコンピューターで作成したプレイリストの再生方法を説明します。

- 基本画面で側面にある [FOLDER/A-B REPEAT] ボタンを押します。
- [VOL + /]、[I◄◄][▶▶I]ボタンで[M] フォルダーを選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。
- [VOL +/-]ボタンを押して再生したいプレイリストを選び、[MENU/ENTER]ボタンを押します。
- **4.** [PLAY/SPEED **□**] ボタンを押します。 プレイリストの曲順で再生します。

Note: -

・プレイリストの内容(ドライブ名、フォルダー名、ファイル名など)に誤りがある場合は、再生できません。

再生中の画面表示



Note: -

・ファイルによって、再生経過時間と実際の経過時間が異なる場合があります。また、登録されたアーティスト名や 曲名などが表示されないことがあります。

する

早送り、早戻しする

■ 早送り / 早戻しする

再生中、[▶▶] ボタンを 1 秒以上押し続けると早送りが始まります。 [▶◆] ボタンを 1 秒以上押し続けると早戻しが始まります。早送り / 早戻し開始後は、指を離しても早送り / 早戻しが継続されます。

通常の再生速度に戻すには、「PLAY/SPEED ≥1 ボタンを押します。

■ ファイルの頭出しをする

再生中または停止中に「▶▶] ボタンを押すと、次のファイルに移動します。

「▶■】ボタンを押すと、一つ前のファイルに戻ります。

■ インデックスの頭出しをする

インデックスを付けたファイルの再生中に [▶▶] ボタンを押すと、次のインデックスに進みます。

「▶■」ボタンを押すと、一つ前のインデックスに戻ります。

Hint:

・インデックスの設定については 76 ページをご覧ください。

ヘッドフォンを使用する

周囲に音を出したくないときや、スピーカーからの再生音が聞き取りにくいときに使用します。 ヘッドフォンは、本機側面のヘッドフォン端子に接続してください。 サウンド EQ 機能(66 ページ)を設定することにより、ヘッドフォンから好みの音質で音楽を聴く ことができます。

Note: _

・サウンド EQ 機能はヘッドフォンでの再生時のみ有効です。

第5章 再生に関する設定

再生スピードを変える

再生スピードを遅くしたり、速くしたりすることができます。楽器演奏の聞き取りにくい箇所は再生スピードを遅く、会議の内容は速くと必要に応じて再生スピードを調節して聞くことができて便利です。

- 1. 再生中に [PLAY/SPEED ▷] ボタンを押します。
- 2. 再生速度が点滅しますので、[I◀◀][▶▶I] ボタンを押して、お好みのスピードに変更し、[MENU/ENTER] ボタンを押します。

Note: -

・再生速度点滅中に再生を停止したり、[PLAY/SPEED ▷] ボタンを押すと、スピードの変更は保持されません。

[SLOW] は 5% ごとに、[FAST] は 10% ごとに段階的に再生スピードを変更できます。

再生スピードは、下記のようにファイル形式によって異なります。

| | PLAY(通常) | SLOW(遅い) | FAST(速い) |
|-----------|----------|--------------------|----------------------|
| мрз | 100% | 50%~100% (5%ごと) | 100%~200% (10%ごと) |
| WMA | 100% | 50%~100% (5%ごと) | 100%~200% (10%ごと) |
| PCM (WAV) | 100% | 再生スピードは | 変更できません |



変更した再生スピードは、再生を停止してもそのまま保持され、次回以降の再生でも変更した スピードで再生されます。ただし、電源を切ると通常のスピードに戻ります。

Note: -

・ファイルによっては、再生スピードを切り換えると正常に再生されない場合があります。

設定した時間を早送り / 早戻し / 繰り返して再生する

ファイル内の不要な部分を飛ばして(スキップして)再生したり、時間を設定して聞きたい部分だけを繰り返して聞いたりできます。本機では、スキップ再生(再生位置をすばやく移動)、A-B リピート再生(部分的に繰り返し再生)、フレーズ再生(設定した秒数だけ早戻し)の3つの機能が利用できます。

スキップ再生をする

再生中のファイルをあらかじめ設定した時間だけ早送りしたり、早戻ししたりして再生できます。 再生位置をすばやく移動するときに便利です。

 再生中に [▶▶] ボタンまたは [▶◄] ボタンを押します。 設定された時間を早送りまたは早戻しします。

Note: -

- フォルダーをまたがっての「早送り/早戻し」はできません。
- ・設定したスキップ時間より短い位置に、次のファイルの先頭やインデックスマークがある場合は、その位置にスキップします。

■ スキップ再生の時間を設定する

- 1. 基本画面で [MENU/ENTER] ボタンを 2 秒以上押し、[PLAY MENU]
 - → [SKIP PLAY] を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。



[VOL + / -]、[I◄◄][▶►] ボタンを押してスキップする時間を「10 sec(秒)」、「30 sec(秒)」、「1 min(分)」、「5 min(分)」、「15 min(分)」から選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。



3. [STOP/ESC □] ボタンを 2 回押します。 基本画面に戻ります。

Hint: -

・再生中でも MENU(メニュー) 画面を開いてスキップ再生の設定ができます。

A-B リピート(部分リピート) 再生をする

再生中のファイルの一部分(A点からB点まで)を指定し、繰り返し再生することができます。

 再生中に、A-B リピート再生する開始位置(A点)で [FOLDER/A-B REPEAT] ボタンを押します。 開始位置表示が点灯します。



開始位置表示

 A-B リピート再生する終了位置(B点)で再度[FOLDER/ A-B REPEAT] ボタンを押します。

終了位置が決まり、A-B リピート再生を解除するまで繰り返し再生します。

A-B リピート再生を解除するには、A-B リピート再生中に 次の操作のいずれかを行なってください。

- もう一度 [FOLDER/A-B REPEAT] ボタンを押す
- · [STOP/ESC □] ボタンを押す
- · [**| ◀ ◀**] [**▶ ▶ |**] ボタンを押す



A-B リピート表示

Note: -

- · A 点と B 点の間隔が短すぎる場合、A-B リピートの設定ができません。
- · A 点を設定後、B 点を設定しなかった場合、そのファイルの末尾が B 点になります。
- ・ファイルをまたいでの A-B リピートはできません。

フレーズ再生をする

再生中のファイルを設定した秒数だけ戻して再生できる機能です。音楽の短いフレーズや、重要な 音声を聞き逃したときなどに便利です。

 再生中に [SCENE/PHRASE] ボタンを押します。 あらかじめ設定した砂数だけ戻って再生します。

Note: _

- · A-B リピートを行なっている場合は A-B リピート設定区間内でフレーズ再生を行ないます。
- ・戻す秒数が、現在の再生位置より長い場合はファイルの先頭から再生します。
- ・最大で、再生中ファイルの先頭まで戻りますが、ファイルをまたいで(1 つ前のファイルに)戻ることはありません。

■ フレーズ再生の時間を変更する

基本画面で [MENU/ENTER] ボタンを 2 秒以上押し、[PLAY MENU]
 → [PHRASE PLAY] を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。



[VOL + / -] ボタンを押して 1 sec(1 秒) ~ 5 sec(5 秒) の範囲を 1 sec(1 秒) 単位で、戻して再生したい秒数を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。



3. [STOP/ESC □] ボタンを 2 回押します。 基本画面に戻ります。

Hint: __

・再生中でも MENU(メニュー) 画面を開いてフレーズ再生の設定ができます。

同じファイルを繰り返し再生する

ファイルをリピート再生 (繰り返し再生)することができます。同じファイルを何度も繰り返したり、フォルダー内のファイルを順に再生したり、もしくはランダムに再生したり、いろいろなリピート再生が選べます。

■ リピートモードを設定する

 基本画面で [MENU/ENTER] ボタンを 2 秒以上押し、[PLAY MENU] → [REPEAT] を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。



[VOL + / -] ボタンを押して [OFF]、[ONE]、[ALL]、[RANDOM] から、リピートモードを選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。

| [OFF] | リピート再生しません。 |
|----------|--|
| [ONE] | 選択している曲を繰り返し再生します。 |
| [ALL] | フォルダー内のすべての曲を繰り返し再生します。 (フォルダーをまたがっての再生はできません) |
| [RANDOM] | フォルダー内のすべての曲を順不同に並べ換えて繰り返し再 生します。(フォルダーをまたがっての再生はできません) |



3. [STOP/ESC □] ボタンを 2 回押します。

基本画面に戻ります。

再生時、画面右下にリピートモードのアイコンが表示されます。

| 1 t ⊃ | ONE |
|--------------|--------|
| £ | ALL |
| RND | RANDOM |

4. [PLAY/SPEED [▶] ボタンを押します。

設定されているリピートモードで再生されます。

リピート再生を中止するときは、リピートモードの設定で「OFF」を選択してください。

Hint:

・再生中でも MENU(メニュー) 画面を開いてリピート再生の設定ができます。

時間指定サーチをする

ファイルの再生開始位置を時間指定し、指定した位置から再生できます。

- 基本画面で [MENU/ENTER] ボタンを 2 秒以上押し、[PLAY MENU] → [TIME SEARCH] (時間指定サーチ)を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。
- [◄◄][▶►] ボタンを押して、指定する時間(h)、分(m)、秒(s)を選びます。

[VOL + / -] ボタンを押すごとに、数値が変わります。

POS:指定時間(位置)TOTAL:ファイルの総時間

TIME SEARCH POS :00h00m1 Ts TOTAL:00h01m02s

3. [MENU/ENTER] ボタンを押します。 指定した位置からファイルが再生されます。

Note: -

・時間指定サーチは選択中のファイルでのみ行なうことができます。


サウンド EQ(イコライザー)を設定する


サウンド EQ を設定することにより、お好みの音質で音楽をお楽しみいただけます。サウンド EQ は、ヘッドフォンで再生するときのみ有効です。

サウンド EQ モードについて

あらかじめプリセットされている「FLAT」、「BASS1」、「BASS2」、「POP」、「ROCK」、「JAZZ」の 6 種類のサウンド EQ モードと、5 バンドの補正量を自由に設定できる「USER」から選択することができます。

プリセットサウンド EQ の特徴





Note: -

・ブリセットされている 6 種類のサウンド EQ の設定は変更できません。サウンド EQ をお好みの設定に変更したい場合は、「USER」を選択してください。

プリセットサウンド EQ モードを設定する

基本画面で [MENU/ENTER] ボタンを 2 秒以上押し、[PLAY MENU]
 → [SOUND EQ] を選び、「MENU/ENTER] ボタンを押します。



[◄◄][▶►] ボタンを押して、お好みのサウンド EQ を選択します。
 6 つのプリセットサウンド EQ と、自由に設定を変更できる
 「USER」から選択できます。

Hint: -

「USER」を選択した場合の EQ の設定方法は 68 ページをご覧ください。



- **3.** [MENU/ENTER] ボタンを押します。 選択したサウンド EQ が設定されます。
- **4.** [STOP/ESC □] ボタンを2回押します。 基本画面に戻ります。画面に ■ が表示されます。


Hint: -

・ 再生中でも MENU(メニュー) 画面を開いてサウンド EQ の設定ができます。


サウンド EQ をお好みで設定する

サウンド EQ で「USER」を選択すると、サウンド EQ の 5 バンドの各レベルを自由に設定できます。

サウンド EQ 設定で「USER」を選択します。
 「プリセットサウンド EQ モードを設定する」(67ページ)の手順 1、2 をご覧ください。



[VOL -] ボタンを押します。
 150Hz 帯が黒色パー表示になり、選択されます。



- [►◄][►►] ボタンを押して、変更したい周波数帯を選びます。 選択している周波数帯が黒色バー表示になります。
- 4. [VOL + / −] ボタンを押して、選択した周波数帯の補正量を調整します。
 − 12dB ~ +12dB の範囲を 1dB 単位で調整できます。値が大きいほど再生レベルが大きくなり、その周波数帯が強調されます。

Note: -

- ・他の周波数帯を変更する場合は、手順3、4の操作を繰り返してください。
- ・途中で操作を中止するときは、[STOP/ESC 🔲] ボタンを押してください。
- **5.** [MENU/ENTER] ボタンを押します。 サウンド EQ の「USER! 設定が完了します。
- (STOP/ESC □] ボタンを2回押します。
 基本画面に戻ります。画面に が表示されます。


第6章 チューナー機能を使う

本機のチューナー機能を使ってピッチを測定して楽器をチューニングしたり、基準ピッチ(周波数) を変更できます。

チューニングを行なう

内蔵ステレオマイクをチューニングする楽器に近づけます。

- ・エレキギター、シンセサイザーなどのチューニングは MIC/LINE(外部入力)端子に楽器を接続してお使いください。 IS MIC/LINE (外部入力) 端子を使用する場合の設定は、外部機器 (CD プレーヤーなど) から録音する (38 ページ)をご覧ください。
- 2. 基本画面で [MENU/ENTER] ボタンを 2 秒以上押し、[TUNER] → [START] を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。 ピッチの測定が始まります。
- 3. もっとも近い音名が中央に表示されますので(ここでは A)、●が中央 に表示されるように楽器をチューニングします。



チューニングが合うと、画面両端の白三角(▷)が2つとも黒三角 (**▶**) になり、LED が緑色に点灯します。

4. [STOP/ESC □] ボタンを押して、ピッチの測定を終了します。

Note: -

- ・ピッチの測定を開始後、オートパワーオフ機能(95ページ)で設定した時間、本機を操作しなかった場合、自動 的にピッチの測定が終了し電源が切れます。
- ・チューナー使用中はバックライトが常に ON になります (バックライト設定が OFF に設定されている場合を除く)。

基準ピッチを変更する

基準ピッチを 1Hz 単位で 430 ~ 450Hz の範囲で変更できます。お買い上げ時は 440Hz に設定 されています。

- 1. 基本画面で [MENU/ENTER] ボタンを 2 秒以上押し、[TUNER] → [CALIBRATE] を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。
- **2.** 「VOL + / 1 ボタンを押して、ピッチを 430 ~ 450Hz の範囲で設定 し、[MENU/ENTER] ボタンを押します。
- **3.** [STOP/ESC □] ボタンを 2 回押します。 基本画面に戻ります。




第7章 メトロノーム機能を使う

本機はメトロノームを内蔵しています。メトロノームを鳴らしたり、メトロノームのテンポ (スピード) や拍子を変更したり、録音時にメトロノームを鳴らすこともできます。

メトロノームを使う

基本画面で [MENU/ENTER] ボタンを2 秒以上押し、[METRONOME]
 → [START](開始)を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。
 メトロノーム音がスピーカー、ヘッドフォンから出力されます。



- **2.** [STOP/ESC □] ボタンを押すと、メトロノーム音が止まります。
- **3.** [STOP/ESC □] ボタンを 2 回押します。 基本画面に戻ります。

テンポ (スピード)を設定する


基本画面で [MENU/ENTER] ボタンを2 秒以上押し、[METRONOME]
 → [TEMPO](テンポ設定)を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。



- [VOL + / −] ボタンを押して、テンポを30~250の範囲で設定し、 [MENU/ENTER] ボタンを押します。
- [STOP/ESC □] ボタンを2回押します。
 基本画面に戻ります。

Note: __

・メトロノーム音を鳴らしながら、[►<][►►] ボタンを押して、テンポを設定することもできます。



拍子を設定する

基本画面で [MENU/ENTER] ボタンを2秒以上押し、[METRONOME]
 → [BEAT](拍子設定)を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。



- (VOL + / −) ボタンを押して、拍子を 0/4 ~ 8/4 の範囲で設定し、 [MENU/ENTER] ボタンを押します。
- [STOP/ESC □] ボタンを2回押します。
 基本画面に戻ります。



録音時にメトロノームを鳴らす

ヘッドフォンからメトロノーム音を聞きながら録音ができます(スピーカーからメトロノーム音は鳴りません)。楽器の練習用などにお使いになると便利です。

基本画面で [MENU/ENTER] ボタンを 2 秒以上押し、[METRONOME]
 → [RECORD](録音設定) を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。



- [VOL + / -] ボタンを押して [ON] を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。
- [STOP/ESC □] ボタンを2回押します。
 基本画面に戻り、録音時にヘッドフォンからメトロノーム音を聞くことができます(メトロノーム音は録音されません)。



第8章 編集する

ファイルを分割する

本機で録音した MIC(A \sim D)または LINE(L)フォルダー内にある 1 ファイルを 2 つに分割して、不要部分の削除や必要部分の抜き出しができます。

- 分割したファイルは、元に戻せません。分割する前に必ずコンピューターなどの外部機器にバックアップをとってください。
- 基本画面で側面にある [FOLDER/A-B REPEAT] ボタンを押します。
- [VOL + /]、[I◄◄][▶►] ボタンで分割したいファイルのあるフォルダーを選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。
- [◄◄][▶►] ボタンを押して分割したいファイルを選び、[PLAY/SPEED ▷] ボタンを押します。 再生が始まります。
- 分割したい場所で [STOP/ESC □] ボタンを押します。
 再生が停止します。
- 5. 基本画面で[MENU/ENTER] ボタンを2秒以上押し、[EDIT MENU] → [DIVIDE](ファイル分割)を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。



[►►] ボタンを押して [YES] を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。

「DIVIDING...」→「DIVIDE COMPLETED!」が表示され、ファイル分割が完了します。


ファイル分割が完了するとフォルダー内のファイルの数が 1 つ増えます。



Note: -

- ・分割可能なファイルは本機で録音した MP3 ファイルおよび WAV ファイルです。
- 録音時間が短すぎる場合は、画面に「CANNOT DIVIDE! REC TIME TOO SHORT!」と表示され、ファイルを分割できません。また、MUSIC(M) フォルダーおよびごみ箱フォルダー内のファイルは、ファイル分割できません。
- ・インデックス (76ページ) を付けたファイルを分割すると、インデックスは消去されます。

■ 分割後のファイル名について



"001A_090911_1200.MP3"ファイルを分割すると、"002A_090911_1200.MP3"ファイルが新たに作成されます。フォルダー内に同じファイル名のファイルが存在する場合は、分割後のファイルが優先され、もともとあったファイルの名称が自動的に変わります。

Note:

・本機ではファイル番号やフォルダーの種類は表示されません (105 ページ)。 コンピューターに接続した場合に確認できます。

■ 分割した部分の重複時間、および分割に必要な録音時間

分割したファイルは、以下の表のように、分割前後の録音部分が重複します。またファイルを分割するには、重複時間の2倍以上の録音時間が必要です。

| 録音モード | | 重複する時間 | 必要な録音時間 |
|-------|---------|--------|----------|
| МРЗ | 32kbps | 約8秒 | 約 16 秒以上 |
| | 64kbps | 約4秒 | 約8秒以上 |
| | 128kbps | 約2秒 | 約4秒以上 |
| | 192kbps | 約1秒以下 | 約2秒以上 |
| | 320kbps | | |
| PCM | 44.1kHz | | |
| | 48kHz | | |
| | 88.2kHz | | |
| | 96kHz | | |

フェードイン / フェードアウトさせる

本機の PCM(WAV) 形式で録音したファイルにフェードイン / フェードアウト効果を追加することができます。フェードインはファイルの先頭の音量を徐々に上げ、フェードアウトはファイルの最後の音量を徐々に下げます。

⚠ 注意 _

- フェードイン / フェードアウト効果を追加したファイルは元に戻せません。効果を追加する前に、必ずコンピューターなどの外部機器にバックアップをとってください。


フェードインさせる

- 1. 基本画面で側面にある [FOLDER/A-B REPEAT] ボタンを押します。
- [VOL + /]、[I◄◄][▶►] ボタンでフェードインしたいファイルのあるフォルダーを選び、 [MENU/ENTER] ボタンを押します。
- **3.** [►►][►►] ボタンを押してフェードインしたいファイルを選びます。
- 4. 基本画面で [MENU/ENTER] ボタンを2秒以上押し、[EDIT MENU] → [FADE IN](フェードイン)を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。



 [VOL + / -] ボタンを押してフェードインさせる時間を設定し、 [MENU/ENTER] ボタンを押します。

1 sec(1 秒) ~ 8 sec(秒) の範囲で設定できます。 「FADE IN EXECUTING...」(フェードイン実行中) が表示されます。



Note: -

・本機で PCM 録音したファイル以外を選択していた場合や 10 秒以下のファイルを選択していた場合、「CANNOT FADE IN! FILE TOO SHORT!」(このファイルはフェードインできません。ファイルが短すぎます。)と表示されます。

6. [COMPLETED](完了)の画面が表示されたら、[VOL +/-]ボタンを押して [AUDITION](試聴)を選び、[MENU/ENTER]ボタンを押します。

フェードイン効果を追加した状態のファイルが再生されます。

| [AUDITION](試聴) | フェードイン効果を追加した状態で冒頭部分を最長 約 10 秒間試聴できます。 |
|----------------|---|
| [SAVE](上書保存) | フェードイン効果を確定します。確定後はフェード イン前の状態に戻すことができません。 |
| [CANCEL](取消) | フェードイン効果を取消します。 |



試聴した内容で保存する場合は、[VOL + / -] ボタンを押して [SAVE] を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。

フェードイン効果のついたファイルが元のファイルに上書きされます。 ファイルを上書き保存しない場合は、[CANCEL] を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押してく ださい。

Note: -

・内蔵メモリー(または microSD カード)に空きの容量がない場合は、ファイルをフェードイン / フェードアウトできません。

フェードアウトさせる

操作手順はフェードインと同じですので、「フェードインさせる」(74ページ)をご覧ください。ただし、フェードアウトの場合は、手順4で[FADE IN]ではなく[FADE OUT]を選んでください。



インデックスを付ける / 消去する

インデックスを付けると、再生時に頭出し操作ができますので、聞きたい位置をすばやく探すことができます。LINE(L) フォルダー、MUSIC(M) フォルダー、ごみ箱(m)フォルダーのファイルには、インデックスを付けることはできません。

インデックスを付ける

録音中、録音一時停止中または再生中、インデックスを付けたい位置で側面にある [LIST/INDEX] ボタンを押します。

「INDEX SETTING...」(インデックス記録中 ...) が表示され、その箇所にインデックスが付きます。

Note: -

- ・インデックスを付けたあとも、録音または再生は続きますので、同様の操作で別の箇所にインデックスを付けることができます。
- ・インデックスは1ファイルに最大36ヶ所付けることができます。36ヶ所を超えると「INDEX FULL!」(インデックスが一杯です)と表示され、記録されません。
- インデックスを付けたファイルをファイル分割するとインデックスは消去されます。

インデックスを消去する

- 1. 基本画面で側面にある [FOLDER/A-B REPEAT] ボタンを押します。
- [VOL + /]、[I◄◄][►►] ボタンでインデックスを消去したいファイルのあるフォルダーを 選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。
- [►►] ボタンを押して、インデックスを消去するファイルを選びます。



4. 側面にある [DELETE] ボタンを押します。

[VOL +/-]ボタンを押して[INDEX]を選び、[MENU/ENTER]ボタンを押します。



[◄◄][▶►] ボタンを押して [DELETE] を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。

「DELETING…」(消去実行中…)が表示され、インデックスが消去されます。



Note: -

- インデックスを消去しても音声は消去されません。
- ・ファイル内の個別のインデックス消去はできません。ファイル内のすべてのインデックスを消去します。

プレイリスト機能(MUSIC フォルダーのみ)

本機にはあらかじめ 5 つのプレイリストファイル $P1 \sim 5$ (PLIST $1 \sim 5$.M3U) が用意されており、MUSIC(M) フォルダー内のお好みの曲をプレイリストに登録することによって、ご希望の順番で再生できます。

プレイリスト機能を使う前に、コンピューターを使って MUSIC(M) フォルダーに音声ファイル(曲)を転送しておいてください。

- 啄 「コンピューターに接続する」(98 ページ)
- ☞ 「ファイルとフォルダーについて」(101ページ)

プレイリスト (P1 ~5) にファイルやフォルダーを登録する

- 基本画面で側面にある [FOLDER/A-B REPEAT] ボタンを押して、[VOL +/]、[I■■] 「IM■ [IM■]
 ボタンで [M] フォルダーを選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。
- 2. [VOL + /]、[►◀][►►] ボタンを押して、プレイリストへ登録したいファイルまたはフォルダーを選択した状態で、側面にある [SCENE/PHRASE] ボタンを押します。
- [I◄◄][▶►] ボタンを押して、登録したいプレイリスト (PLAYLIST1 ~ 5 のいずれか)を選び、[MENU/ENTER] ボタン を押します。

選択したプレイリストにファイルまたはフォルダーが登録されます。

Note: _

- ・1 つのプレイリストにつき、99 ファイル登録できます。
- プレイリスト (P1~5) は削除することができません。
- プレイリスト (P1~5) はコンピューターで編集しないでください。コンピューターで編集できるプレイリストの作成は111ページ「好きな曲順で再生する」をご参照ください。

[ADD TO] ADD ITEM TO PLAYLIST # 2 2 3 4 5

プレイリスト (P1~5) の再生順を変更する

- 基本画面で側面にある [FOLDER/A-B REPEAT] ボタンを押して、
 [VOL +/ -]、[◄◄][▶►] ボタンで [P1] ~ [P5] フォルダーを選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。
 選択したプレイリストがリスト表示されます。
- 2. [VOL +/ -] ボタンを押して再生順を変更したいファイルを選び、側面 にある [SCENE/PHRASE] ボタンを押します。



 [VOL +/ -] ボタンを押して [ORDER](曲順変更) を選び、[MENU/ ENTER] ボタンを押します。



4. [VOL +/ -] ボタンを押して選択したファイルを再生したい順番の位置に移動します。

選択中のファイルのアイコンが⇒に変わります。

33 ■ PLIST1.M3U IN → 04 MUSIC1 → 02 MUSIC2 → 06 MUSIC3

5. [MENU/ENTER] ボタンを押します。 プレイリストの再生順が変更されます。

プレイリスト (P1~5) のファイルを 1 件消去する

プレイリストに登録されているファイルの登録を消去します。ただし、プレイリスト内のファイル を消去しても、元となるファイルは消去されません。

- 基本画面で側面にある [FOLDER/A-B REPEAT] ボタンを押して、
 [VOL +/ -]、[►◄] [►►] ボタンで [P1] ~ [P5] フォルダーを選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。
 選択したプレイリストがリスト表示されます。
- 2. [VOL +/ -] ボタンを押して消去したいファイルを選択した状態で、側面にある [SCENE/PHRASE] ボタンを押します。
- **3.** [VOL +/] ボタンを押して [DELETE](消去) を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。
- **4.** [►►] ボタンを押して [DELETE](消去) を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。

選択したファイルがプレイリストから消去されます。





プレイリスト (P1~5) のファイルを全件消去する

プレイリストに登録されているすべてのファイルの登録を消去します。ただし、プレイリスト内のファイルを消去しても、元となるファイルは消去されません。

- 基本画面で側面にある [FOLDER/A-B REPEAT] ボタンを押して、[VOL +/]、[【▲■] [▶▶1] ボタンで [P1] ~ [P5] フォルダーを選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。 選択したプレイリストがリスト表示されます。
- 2. 側面にある [SCENE/PHRASE] ボタンを押します。
- [VOL +/ -] ボタンを押して [DELETE PLAYLIST] (プレイリスト消去) を選び、「MENU/ENTER] ボタンを押します。

[III] 33

[EDIT PLAYLIST]

ORDER

DELETE

DELETE PLAYLIST

4. [I◀◀][▶▶] ボタンを押して [DELETE](消去) を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。

プレイリスト内のすべてのファイルがプレイリストから消去され、"No File"と表示されます。

(DELETE ALL)
PLIST1.M3U
DELETE ENTIRE
PLAYLIST
CANCEL DELETE

/法する

ごみ箱 (RECYCLE BIN) について

ごみ箱機能がオンのときに本機で消去したファイルは、一時的にごみ箱(値)フォルダーに移動し、必要なときに元に戻すことができます。ごみ箱機能がオフのときにファイルやフォルダーを消去すると、データは完全に消去され、元に戻すことができません。誤消去防止のために、ごみ箱機能をオンにすることをおすすめします。

ただし、ごみ箱フォルダーを空にしないと記憶容量が増えません。メモリーの記憶容量がない場合は、次の録音ができない状態になりますので、定期的にごみ箱を空にすることをおすすめします。

Note: -

・ごみ箱フォルダーの最大ファイル数は 199 ファイルです。ごみ箱フォルダーがいっぱいでファイルをごみ箱に移動できない場合は、ごみ箱フォルダー内のファイルを元のフォルダー内に戻す (83 ページ) か、ごみ箱フォルダーを空にしてください (84 ページ)。

ごみ箱機能を設定する

- 基本画面で[MENU/ENTER]ボタンを2秒以上押し、[VOL +/-]ボタンで [COMMON MENU] → [RECYCLE BIN](ごみ箱機能) → [ON] を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。
 ごみ箱機能が設定されます。
- **2.** [STOP/ESC □] ボタンを2回押すと、基本画面に戻ります。



Note: ---


- ・ごみ箱フォルダーに移動できるのは、MIC(A \sim D)および LINE(L)フォルダーのファイルのみです。 MUSIC(M) フォルダーのファイルは、ごみ箱機能設定がオン / オフにかかわらず、ごみ箱フォルダーに移動しません。ファイルを消去すると、本機から完全に消去されます。
- ・本機内蔵メモリーまたは microSD カードを初期化した場合は、すべてのファイルが消去されます (ごみ箱フォルダーに移動しません)。ごみ箱にあるファイルもすべて消去されます。
- ・ごみ箱機能がオンのときにファイルを削除しても、録音残時間表示は増えません。

ごみ箱フォルダーの表示について

基本画面で側面にある [FOLDER/A-B REPEAT] ボタンを押して、[VOL +/ -]、[►►] ボタンでごみ箱 (値) フォルダーを選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。

- ファイルがない場合
- ファイルがある場合





ごみ箱に移動したファイルのファイル名は自動的に変更されます(105ページ)。

ごみ箱フォルダー内のファイルを再生する

- 1. 基本画面で側面にある [FOLDER/A-B REPEAT] ボタンを押します。
- [VOL + /]、[I◄◄][▶▶] ボタンでごみ箱(値) フォルダーを選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。
- [►►] ボタンを押してファイルを選び、[PLAY/SPEED]
 ボタンを押します。

選択したファイルが再生されます。



ごみ箱フォルダー内のファイルを元に戻す

- 基本画面で側面にある [FOLDER/A-B REPEAT] ボタンを押します。
- [VOL + /]、[I◄◄][▶▶] ボタンでごみ箱(⑪) フォルダーを選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。
- **3.** [►►] ボタンを押して、元に戻すファイルを選び、側面にある [DELETE] ボタンを押します。



4. [VOL + / -] ボタンを押して [RESTORE 1 FILE](一件戻す) を選び、 [MENU/ENTER] ボタンを押します。



[I◄◄][▶►] ボタンを押して [RESTORE](戻す)を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。

「RESTORING…」(ごみ箱からファイルを戻しています…) → 「RESTORED TO THE BOTTOM OF 【A】 (A フォルダーの末尾にファイルを戻しました) 画面が表示され(消去前の元の場所が A フォルダーの場合)、ファイルが元のフォルダーに戻ります。



Note:

- ・ ごみ箱内のファイルを元に戻した場合、ファイル名が変わり、元のフォルダーの最後尾に復元されます (105ページ)。
- ·「FOLDER FULL!」(フォルダーが一杯です。ファイルを戻せません)と表示された場合は、元のフォルダーのファイル数が制限数に達しています。ファイルを消去して空き容量を増やしてください。
- **6.** もう一度 [MENU/ENTER] ボタンを押します。

ごみ箱フォルダーを空にする

- 基本画面で側面にある [FOLDER/A-B REPEAT] ボタンを押します。
- [VOL + /]、[I◄◄][►►] ボタンでごみ箱(⑪) フォルダーを選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。
- **3.** 側面にある [DELETE] ボタンを押します。
- **4.** [VOL + /] ボタンを押して [EMPTY](空にする) を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。



⚠ 注意

- ・・ごみ箱を空にすると、ごみ箱内のファイルは完全に内蔵メモリーまたは microSD カードから削除されます。元に 戻すことはできませんので、空にする前に、必要なデータはコンピューターなどの外部機器にバックアップをとっ てください。
- [►◄][►►] ボタンを押して[EMPTY]を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。



「EMPTYING...」(ごみ箱を空にしています ...)と表示されたあと、「NO DATA!」(ごみ箱は空です)が表示され、ごみ箱が空になります。



重要

・ごみ箱フォルダーにファイルが多くたまると、動作が低下するおそれがあります。定期的にごみ箱を空にすることをおすすめします。

ファイルを消去する

フォルダー内のファイルを 1 つ選んで消去します。

⚠ 注意

- ・ ごみ箱機能がオフの場合(81ページ)、一度消去したファイルは元に戻すことができませんので、消去前に必ずファイル内の録音内容を確認してください。
- ・操作前に電池の残量が充分にあることを確認してください。
- 1. 基本画面で側面にある [FOLDER/A-BREPEAT] ボタンを押します。
- [VOL +/ -]、[►►] ボタンで消去するファイルのあるフォルダーを選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。
- [▶◄][▶►] ボタンを押して、消去したいファイル番号を選び、側面にある [DELETE] ボタンを押します。
- (VOL +/-]ボタンを押して[FILE]を選び、[MENU/ENTER]ボタンを押します。



[DELETE FILE](1 件消去) 画面が表示されたら、[I◄◀][►►I] ボタンを押して、[DELETE](消去) を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。

「DELETING…」(消去実行中…)が表示され、ファイルが消去されます。



Note

- ・消去を実行しないときは [CANCEL] を選択し、[MENU/ENTER] ボタンを押します。
- 消去実行中は、取り消しはできません。

ごみ箱機能をオンに設定している場合は、ファイルはごみ箱に移動されます。「MOVED TO RECYCLE BIN」(ごみ箱に移しました)と表示されますので [OK] を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押してください。



Note: -

・「RECYCLE BIN FULL!」(ごみ箱が一杯です)と表示された場合は、ごみ箱フォルダーのファイルが一杯になっています。ごみ箱を空にしたあとで、ファイルを消去してください。

フォルダーを消去する

フォルダー内の全ファイルを消去します。

注意 —

- ・ ごみ箱機能がオフの場合(81ページ)、一度消去したフォルダー内のファイルは元に戻すことができませんので、 消去前に必ずフォルダー内の録音内容を確認してください。
- ・操作前に電池の残量が充分にあることを確認してください。

操作手順はファイルの消去と同じですので、「ファイルを消去する」(85ページ)をご覧ください。 ただし、フォルダーの場合は、手順4で[FILE]でなく[FOLDER]を選んでください。

Note: -

MUSIC(M) フォルダーのサブフォルダー(102、104ページ)は消去できません。本機をコンピューターに接続し、コンピューター上で消去してください。

本機内蔵メモリー /microSD カードを初期化する(全データの消去)

初期化すると、ごみ箱機能がオンの場合でもすべてのファイルが完全に消去されます。 また、市販の microSD カードを本機ではじめて使う場合も、初期化が必要です。

⚠ 注意

- ・一度消去したファイルは元に戻すことができませんので、消去前に必ず本機内蔵メモリー /microSD カード内の 録音内容を確認してください。
- ・大切なデータは、必ずコンピューターなどの外部機器にバックアップをとってください。
- ・操作前に電池の残量が充分にあることを確認してください。
- 基本画面で、[MENU/ENTER] を 2 秒以上押し、[VOL + /] ボタンで [COMMON MENU] → [FORMAT] を選び、[MENU/ENTER] ボタン を押します。



 [VOL + / -] ボタンを押して [INTERNAL MEMORY](内蔵メモリー) または [microSD CARD](microSD カード)を選び、[MENU/ ENTER] ボタンを押します。



[►►] ボタンを押して、[FORMAT](初期化)を選び [MENU/ENTER] ボタンを押します。

「FORMATTING...」(初期化実行中...) → 「FORMAT COMPLETED!」(初期化の完了!) が表示され、本機内蔵メモリー(または microSD カード) 内の全データが消去されます。

Note: -

- 初期化を実行しないときは [CANCEL] を選択し、[MENU/ENTER] ボタンを押します。
- · 初期化実行中は、取り消しはできません。
- **4.** [STOP/ESC □] ボタンを2回押します。 基本画面に戻ります。

第10章 タイマー機能を使う

タイマー予約を設定する

あらかじめ設定した時間に、マイク録音したり、ファイルの再生やビープ音を鳴らしたりすることができます。タイマー予約の前に現在の日時が設定されていることを確認してください(92ページ)。

 基本画面で、[MENU/ENTER] を2秒以上押し、[VOL + / -] ボタンで [COMMON MENU] → [TIMER & ALARM] を選び、[MENU/ ENTER] ボタンを押します。

【III】 33 【COMMON MENU】 BEEP SOUND REC/PLAY LED DATE & TIME REMOTE TIMER & ALARM

(VOL + / -] ボタンを押して、設定する項目を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。

選択した項目の設定画面に移動します。各項目の設定方法は、88~91ページをご覧ください。

TIMER 333

[TIMER] 1/2

SET : OFF

REPEAT: ONCE

START : 0:00

END : 0:00

ACTION: RECORD

■ SET(設定)

[VOL + / -] ボタンを押して、[ON] または [OFF] を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。

OFF: タイマーを実行しません。 **ON**: タイマーを実行します。



を使う

■ REPEAT (繰り返し)

「VOL + / -] ボタンを押して、「ONCE](1回)、「DAILY](毎日)、 [WEEKLY](毎週)を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。 ONCE(1回): 指定時刻に1回だけ予約録音(再生)します。

DAILY(毎日): 指定時刻に毎日予約録音(再生)します。

WEEKLY(毎週): 指定した曜日の指定時刻に予約録音(再生)します。



- WEEKLY(毎週)の設定(REPEAT(繰り返し)で [WEEKLY] を 選択した場合のみ)
- IVOL + /]、[I◄◄][▶▶I] ボタンを押して、希望の曜日を選び、 [MENU/ENTER] ボタンを押して、チェックを入れます。 SUN: 日曜日 MON: 月曜日 TUE: 火曜日 WED: 水曜日 THU: 木曜日 FRI: 金曜日 SAT: 土曜日 STORE: 確定

Note: — 曜日は複数指定できます。

| Hanne | 4 |
|------------------|----------------|
| (WE | EKLY】 |
| ⊠ SUN | □ THU |
| □ MON □ TUF | ☑ FRI □ SAT |
| □WĔĎ | STORE |
| | |

24

шь

- 2. [VOL + /]、[► |] 「▶ |] ボタンを押して、[STORE](確定) を選び、[MENU/ENTER] ボタ ンを押します。
- START(開始時間)の設定

[◄◄][▶▶] ボタンを押して、「時」: 「分」を選択し、 [VOL + / -] ボタンを押して数値を変更したあと、 [MENU/ENTER] ボタンを押します。



■ END(終了時間)の設定

[►■] ボタンを押して、「時 |: 「分 | を選択し、 [VOL + / −] ボタンを押して数値を変更したあと、 [MENU/ENTER] ボタンを押します。

Note: -開始時間から終了時間までの設定可能時間は最大 12 時間です。



■ ACTION(動作)の設定

[VOL + / -] ボタンを押して、[PLAY](再生) または [RECORD](録音) を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。

PLAY(再生): タイマーの設定時刻になると、ファイルの再生を開

始します。

RECORD(録音): タイマーの設定時刻になると、録音を開始します。



■ SOURCE(再生元)の設定 (ACTIONで [PLAY]を選択した場合のみ)

[VOL +/-]ボタンを押して、[BEEP](ビープ音)または[FILE](ファイル再生)を選びます。

BEEP: ビープ音を鳴らします。


FILE: 選択したファイルを再生します。

[FILE] を選ぶとリスト画面(17ページ)に切り換わります。再生したいファイル(プレイリスト内、ごみ箱内のファイルを除く)を選択してください。



Note: -

- ・リスト表示中に [FOLDER/A-B REPEAT] ボタンを 2 秒以上押すと、内蔵メモリーと microSD カードを切り換えることができます。
- [VOL +/ -]、[►►] ボタンを押して、[STORE](完了)を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。
- REC MODE(音質) の設定 (ACTION で [RECORD] を選択した場合のみ) [VOL + /]、[I◀◀][▶▶I] ボタンを押して、録音モードを選び、 [MENU/ENTER] ボタンを押します。



■ FOLDER(録音先)の設定 (ACTIONで [RECORD] を選択した場合のみ) [VOL + / -]、[I◀◀][▶▶I] ボタンを押して、録音するフォルダーを選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。

MIC_A_SD ~ MIC_D_SD へ録音する場合はあらかじめ本機に microSD カードをセットしてください。



を使う

■ TIMER(タイマー設定)の完了

 IVOL +/-1ボタンを押して「STOREI(完了)を選び、「MENU/ENTERI」 ボタンを押します。

登録したタイマーの設定内容が確定し、[COMMON MENU](共通設定) 画面に戻ります。

III 33 [TIMER] 2/2 REC MODE: PCM 44.1kHz 16bit FOIDER: MIC A STORE CANCEL

2. [STOP/ESC □] ボタンを 2 回押します。

基本画面に戻ります。

Note: —

- ・カレンダー設定が初期化された場合、すべてのタイマー設定は OFF になります。
- 次のような理由によりタイマー予約録音(再生)が正しくできないことがあります。
 - 本機内蔵メモリー(または microSD カード)の残容量が少なく、指定した時間分のタイマー予約録音ができ ない場合
 - microSD カードのファイル (再生) またはフォルダー (録音) を指定している状態で、microSD カードが 入っていない場合
 - 録音ファイル数の上限 (199) を超えた場合
 - コンピューターなどと接続していて、タイマー開始時刻になっても動作できない場合
 - タイマー録音中(再生中)に、電池/電源が切れた場合
- ・何らかの理由により、タイマーが動作しなかった場合は、下記の設定になります。 繰り返しの設定が「ONCEI(1回)でタイマー録音に失敗した場合、タイマーは OFF になります。

繰り返しの設定が「DAILY1(毎日)、「WEEKLY1(毎週)でタイマー録音に失敗した場合、タイマーは継続して ON のままです。


第11章 環境設定

使用環境や条件にあわせて、本機を快適にお使いいただくための環境設定ができます。

カレンダー (現在の日付と時間)を設定する

日付と時間を設定しておくことで、「録音した年月日と時間」の情報がファイルごとに自動で記録されます。また、ファイル名に録音日時の情報が入りますので、正確に日時設定をしておくことをおすすめします。


基本画面で[MENU/ENTER]ボタンを2秒以上押し、[VOL +/-]ボタンを押して[COMMON MENU] を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。



2. [VOL + / -] ボタンを押して [DATE & TIME] を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。



3. [VOL + / -] ボタンを押して西暦を変更し、[▶▶] を押します。



- 4. 同様に月、日、24/12 時間表示切換(24H, AM/PM)、時、分を設定し、[MENU/ENTER] ボタンを押します。
- **5.** [STOP/ESC □] ボタンを 2 回押します。 基本画面に戻ります。

ビープ音を設定する

ボタン操作時や誤操作を警告するときなどに、ビープ音を鳴らすことができます。

 基本画面で、「MENU/ENTER]を2秒以上押し、「VOL + / -]ボタンで 「COMMON MENU] → [BEEP SOUND] を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。



2. [VOL + / -] ボタンで [ON] を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押しま す。



3. [VOL + / -] ボタンでお好みの音量を選び、[MENU/ENTER] ボタンを 押します。

ビープ音(ピッ)を解除する場合は、手順2で[OFF]を選択してくだ さい。

HIGH: 音量大 MIDDLE: 音量中 LOW: 音量小



リモコンの設定をする

本機からリモコン(付属)の動作をロックする設定や、リモコンからの信号受信時に本機の LED を 緑色に点滅させる設定ができます。

 基本画面で、[MENU/ENTER] を2秒以上押し、[VOL + / -] ボタンで [COMMON MENU] → [REMOTE] を選び、[MENU/ENTER] ボタン を押します。



リモコンの動作をロックする場合:

- [VOL + / -] ボタンで [REMOTE LOCK] (リモコン動作ロック)を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。
- [VOL +/-]ボタンで[LOCK]を選び、[MENU/ENTER]ボタンを押します。

ロックを解除する場合は、[REMOTE ON] を選択してください。




本機の LED を点滅させる場合:

リモコンからの信号受信時に本機上部の録音 / 再生 LED が緑色に点滅するように設定できます。 緑色に点滅後は、「LED の設定を変更する」(55 ページ)の [REC/PLAY LED] の設定により、 LED が点灯したり消灯したりします。

- **2.** [VOL + / −] ボタンで [LED] を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。
- [VOL + / -] ボタンで [ON] を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。

LED(緑色) を点滅させない場合は、[OFF] を選択してください。



オートパワーオフを設定する

電源がオンの状態で設定した時間本機を使用しなかった場合、自動的に電源が切れる機能です(録音中、VAS 録音で録音待機中、再生中、メトロノーム使用中を除く)。

 基本画面で、[MENU/ENTER] を 2 秒以上押し、[VOL + / -] ボタンで [COMMON MENU] → [AUTO OFF] を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。

COMMON MENU
AUTO OFF
BACKLIGHT
CONTRAST
RECYCLE BIN
FORMAT

[I◄◄][▶►] ボタンを押して、オートパワーオフが機能する時間を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。
 O(OFF) ~ 15(15分)

1 分単位で設定できます。

オートパワーオフ機能を解除する場合は、[0](OFF) に設定してください。



バックライトを設定する

ボタンやスイッチを押すごとに画面のバックライトが点灯する機能です。

 基本画面で、[MENU/ENTER] を 2 秒以上押し、[VOL + / -] ボタンで [COMMON MENU] → [BACKLIGHT] を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。



2. [VOL + / -] ボタンを押して、バックライトを点灯させたい時間を 選び、「MENU/ENTER] ボタンを押します。

OFF: 点灯しません 5 秒間点灯 5 sec : 15 sec : 15 秒間点灯

ALWAYS ON: 常時点灯

Note: —

・電池残量が少ない場合はバックライトが点灯しないことがあります。



コントラストを調整する

画面のコントラストを 10 段階で調節する機能です。

1. 基本画面で、[MENU/ENTER] を2秒以上押し、[VOL + / -] ボタンで [COMMON MENU] → [CONTRAST] を選び、[MENU/ENTER] ボ タンを押します。



2. [►►] ボタンを押してコントラストの濃淡を調節し、[MENU/ ENTER] ボタンを押します。

L(淡): 1~H(濃): 10



メニュー設定を初期化する

本機の設定を初期化すると、メニュー設定(カレンダー設定を除く)がお買い上げ時の状態に戻ります。

Note: -

・メニューを初期化しても本機内蔵メモリー、microSD カード内のデータは消去されません。本機内蔵メモリー、microSD カードの初期化は87ページをご覧ください。

操作:

基本画面で、[MENU/ENTER] を 2 秒以上押し、[VOL + / −] ボタンで [COMMON MENU] → [MENU RESET] → [YES] を選び、 [MENU/ENTER] ボタンを押します。

初期化を行なわないときは、[CANCEL] を選択してください。



バージョンを確認する

本機のファームウェアのバージョンを確認する機能です。

操作:

基本画面で、[MENU/ENTER] を 2 秒以上押し、[VOL + / -] ボタンで [COMMON MENU] → [VERSION] を選び、[MENU/ENTER] ボタンを押します。

ファームウェアのバージョンが表示されます。



第12章 コンピューターに接続して使う

本機とコンピューターを USB ケーブル (付属) で接続することで、本機内蔵メモリーや microSD カードに保存された音声ファイルをコンピューターに取り込むことができます。取り込んだファイルは Windows Media Player や iTunes などを使って再生したり、付属の DAW ソフトウェア「Cubase AI」を使って編集したりすることができます。また、コンピューターから音声ファイルを本機に転送し再生することもできます。

コンピューターの動作環境

■ Windows

コンピューター本体: USB 端子を標準装備した Windows 対応コンピューター対応 OS: Windows 7, Vista, XP Professional/Home Edition

■ Macintosh

コンピューター本体: USB 端子を標準装備した Macintosh コンピューター 対応 OS: Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6

Note: -

- ・付属のソフトウェアおよび動作環境については、下記の URL に最新情報が掲載されています。 http://www.yamahasynth.com/ip/>
- ・ お使いの OS やバージョンによりメニュー名やボタン名などが異なる場合があります。また本書の説明では Windows XP/Windows Media Player 11 を使用しています。

コンピューターに接続する

- **1.** コンピューターを起動します。
- 本機の電源がオフになっていることを確認し、付属の USB ケーブルで接続します。

⚠ 注意 _

・USBケーブルは、必ず付属のものを使用してください。異なるケーブルを使用すると、端子の破損や故障につながるおそれがあります。

コンピューターから取り外す

■ Windows:

- 画面右下のタスクバーの をクリックし、 [USB 大容量記憶装置デバイスードライブを 安全に取り外します]をクリックします。
- **2.** 右のメッセージが表示されたら、USB ケーブルを取り外します。



■ Macintosh:

- デスクトップに表示されている本機のドライブアイコン [PRW24] または [PRW24SD] を、ドラッグ& ドロップでゴミ箱に移動します。
- **2.** デスクトップから本機のドライブアイコン [PRW24] または [PRW24SD] が消えたら、USB ケーブルを取り外します。

トラブルシューティング (Windows Vista/XP)

本機がコンピューターに認識されない場合は、下記をご確認ください。

■ Windows Vista

本機がコンピューターに接続した状態で、下記の確認作業を行なってください。

- [スタート]メニューの「コンピュータ」アイコンの上で右クリックし、表示されるメニューから [プロパティ]を選択して[システム]画面を開きます。
- **2.** [デバイス マネージャ]をクリックし、表示されるユーザーアカウント制御画面から [続行]を選択して [デバイス マネージャ]画面を開きます。
- [ディスクドライブ] および [ユニバーサルシリアルバスコントローラ] を展開し、「Yamaha Pocketrak USB Device」、「Yamaha Pocketrak SD USB Device」および「USB 大容量 記憶装置」のデバイス名が表示されていれば正常です。

■ Windows XP

本機をコンピューターに接続した状態で、下記の確認作業を行ってください。

- [スタート]メニュー(またはデスクトップ上)の[マイコンピュータ]アイコンの上で右クリックし、表示されるメニューから[プロパティ]を選択して[システムのプロパティ]画面を開きます。
- [ハードウェア]タブ内の[デバイスマネージャ]をクリックしてデバイスマネージャ画面を開きます。
- **3.** [ディスクドライブ] および [USB (Universal Serial Bus) コントローラ] を展開し、「Yamaha Pocketrak USB Device」、「Yamaha Pocketrak SD USB Device」 および「USB 大容量 記憶装置デバイス」のデバイス名が表示されていれば正常です。

デバイスマネージャで正しく表示されなかったら

下記の手順で確認を行なってください。

- 1. 起動中のアプリケーションはすべて終了させる。
- 接続されている他の USB 機器 (正しく動作しているマウスやキーボードは除く) はすべて取り外して、本機だけを接続する。
- 3. コンピューターに USB 端子が複数ある場合は、別の USB 端子に本機を接続する。
- 4. バスパワー型 USB ハブを介して本機を接続している場合は、一旦ハブを取り外してコンピューターの USB 端子に直接付属の USB ケーブルを使用して本機を接続する。

ファイルとフォルダーについて

本機をコンピューターに接続することにより、フォルダー内のファイルの管理ができます。 ファイルをコンピューターへ保存したり、コンピューターから本機へ取り込んだりすることができます。

- 1. 本機をコンピューターに接続します。
- 2. [スタート]メニューから[マイ コンピュータ]をクリックして開きます。
 - ・ 本機内蔵メモリーのドライブ名は [PRW24] と表示されます。
 - microSD カードのドライブ名は本機で フォーマットを行なうと [PRW24SD] と表示されます。本機でフォーマットを 行なわずに使用する場合や、本機に microSD カードが入っていない場合は 「リムーバブルディスク」と表示されます。



[PRW24] (または [PRW24SD]) をダブルクリックして開きます。
 本機のフォルダーが表示されます。



Note: -

・本機接続時に、[自動再生]画面が表示された場合、「フォルダを 開いてファイルを表示する」を選択し[OK]をクリックすると、 本機のフォルダーを表示させることができます。



- ■「ファイル」は下記のいずれかの「フォルダー」に収容され、本機内蔵メモリーまたは microSDカードに保存されています。
- MIC(A ~ D) / MIC_(A ~ D)_SD
 本機で録音した音声ファイル (MP3 および WAV 形式) が保存されているフォルダーです。A ~ D の 4 つのフォルダーがあります。

Note:

- ・ファイルを違うフォルダー(たとえば A フォルダー内のファイルを B フォルダーへ)に移動しないでください。 再生できなくなります。
- ・本機で録音した MP3 または WAV ファイルの名前をコンピューターで変更した場合、MIC(A ~ D) フォルダーに 戻すと再生できなくなります。ファイル名規則にしたがったファイル名に戻すか、MUSIC(M) フォルダーに移動 すると再生できます。

MUSIC

音楽ファイルなどコンピューターから転送するファイルを保存するフォルダーです。 転送して再生可能なファイルは MP3 形式、WMA 形式のファイルと本機で録音した WAV ファイルです。ファイル名は問いません。


あらかじめ 5 つのプレイリスト用ファイル(PLIST 1 \sim 5.M3U)が用意されています。MUSIC フォルダー内のファイルを各プレイリストに登録することで、お好きな順番で再生できます(78 ページ)。

Note: -

・フォルダー内にあるファイルのファイル名の先頭の 数字によって、昇順(小さい順)に自動で並べ替え られます。

先頭の数字が「001~」、「01~」、「1~」と混在している場合は、「001~」、「01~」、「1~」の順に優先され並べ替えられます。

- このフォルダー内に2階層までお好みのフォルダー(サブフォルダー)を作成し、アルバムやアーティストごとにファイルを入れることができます(104ページ)。
- ・コンピューターから音声ファイルを転送するとき に、同一のファイル名が MUSIC(M) フォルダー内 にある場合は、フォルダー内にあったファイルが上 書きされますのでご注意ください。



ワードやエクセルなどのファイルを入れて本機を USB フラッシュメモリーや microSD カードリーダー / ライター(リムーバブルディスク)として使うためのフォルダーです。

Note: -

- このフォルダーに音声や曲ファイルを入れても本機では再生できません。
- ・コンピューター接続時のみ確認できます。本機の操作では表示されません。

· LINE(L) / LINE(L) SD

外部機器からライン録音したファイルが保存されているフォルダーです。

本機で録音した MP3 ファイルの名前をコンピューターで変更した場合、LINE(L) フォルダーに 戻すと再生できなくなります。ファイル名規則にしたがったファイル名に戻すか、MUSIC(M) フォルダーに移動すると再生できます (105 ページ)。

· RECYCLE

ごみ箱フォルダーです。ごみ箱機能がオンのとき、本機で消去したファイルがこのフォルダーに 移動されます。ごみ箱フォルダー内のファイルは元に戻すことができますので、誤って消去した 場合などでも安心です。

MANUAL

PDF 形式の本取扱説明書が保存されているフォルダーです。

本機内蔵メモリーをフォーマットするとフォルダーが消去されますので、必要に応じて以下のウェブサイトからダウンロードしてください。

http://www.yamaha.co.jp/manual/

Note: -


・コンピューター接続時のみ確認できます。本機の操作では表示されません。

Hint: -

POCKETRAK CX で録音した microSD カードのデータを本機で再生するには

POCKETRAK CX で録音した microSD カードのデータは、フォルダー / ファイル構成が異なるので、そのまま本機で再生することはできません。いったんコンピューターに microSD カードのバックアップをとり、本機でフォーマットした microSD カードまたは本機内蔵メモリーに再生したい音声ファイルをコピーしてください。 MIC(A ~ D) フォルダーまたは LINE(L) フォルダーで再生したい場合は、コンピューター上でファイル名を本機のファイル名規則(105 ページ)にあわせて変更すると、本機で再生できるようになります。


■ 本機のフォルダー構成



ファイル名規則について

本機で録音したファイルには、下記の規則で自動的に名前がつきます。

なお、本機ではファイル番号やフォルダーの種類は表示されません。コンピューターに接続した場合に確認できます。



- ファイル番号 (001~199)
- ② フォルダーの種類(A~D:MICA~Dフォルダー、L:LINEフォルダー)
- 3 録音年月日(年、月、日:ファイルを録音した日付)
- 4 録音時刻(時、分:ファイルの録音を開始した時刻)
- 6 拡張子(ファイル形式:MP3 録音した場合は MP3、PCM 録音した場合は WAV)

また、ごみ箱機能を使ってごみ箱に移動したファイルは、下記のようなファイル名に変更されます。 **例:** MIC A フォルダーにある "001A 091121 1200.MP3" ファイルをごみ箱に移動した

例:MIC_A フォルターにある "001A_091121_1200.MP3" ファイルをごみ箱に移動した 場合

- ① ごみ箱内のファイル番号 (001、002、003… というように、ごみ箱に移動された順番でつけられます)
 - 本機ではファイル番号は表示されません。コンピューターに接続した場合に確認できます。
- 2 ファイル番号(ごみ箱に移動する前のファイル番号)
- 3 元のフォルダー名(ごみ箱に移動する前のフォルダー名)
- 4 録音年月日(年、月、日:ファイルを録音した日付)
- 5 録音時刻(時、分:ファイルの録音を開始した時刻)
- ⑥ 拡張子(ファイル形式: MP3 録音した場合は MP3、PCM 録音した場合は WAV)

音声ファイルをコンピューターに取り込む

■ Windows:

- 1. 本機をコンピューターに接続します。
- **2.** [スタート] メニューから [マイ コンピュータ] を開きます。
- 3. [PRW24](または [PRW24SD]) をダブルクリックして開きます。
- コンピューターに取り込みたいファイルが入っているフォルダー(MIC_A ~ MIC_D) をダブルクリックして開きます。
- **5.** ファイルをコンピューターの任意の場所にコピーします。

Macintosh:

- **1.** 本機をコンピューターに接続します。
- デスクトップに表示される本機のドライブアイコン[PRW24](または[PRW24SD])をダブルクリックして開きます。
- 3. コンピューターに取り込みたいファイルが入っているフォルダー(MIC_A \sim MIC_D) をダブルクリックして開きます。
- **4.** ファイルをコンピューターの任意の場所にコピーします。

Hint: _

コンピューターから音声ファイルを本機に転送するには

手順 4(Macintosh は手順 3)で、転送したい MP3、WMA などの音声ファイルを、[MUSIC] フォルダーにドラッグします。 MUSIC(M) フォルダーは音楽ファイルなどコンピューターから転送するファイルを保存するフォルダーです。

 $MIC(A \sim D)$ フォルダーや LINE(L) フォルダーに転送する場合は、ファイル名規則(105 ページ)にしたがって、ファイル名を変更してください。ファイル名規則にしたがっていないファイルは MUSIC(M) フォルダー以外では再生できません。

音声ファイルを CD に書き込む

本機で録音した音声ファイルを Windows Media Player で CD に書き込むことができます。 Windows Media Player の入手方法の詳細は Microsoft 社のホームーページをご覧ください。 http://www.microsoft.com/iapan/windows/windowsmedia/

Note: -


- ・本書の説明では Windows XP/Windows Media Player 11 を使用します。
- · CD の書き込みには、書き込みが可能なドライブ(CD-R/RW ドライブなど)が必要です。

コンピュー

ター

- **1**.「スタート] メニューから 「すべてのプログラム] → [Windows Media Plaver] をクリックして Windows Media Player を起動します。
- 2. [書き込み]メニューを右クリックし、[オーディオCD]または[データCD]をクリックして選びま す。

| [オーディオ CD] | CD-DA 形式に変換して CD-R/RW に書き込みます。 CD-R 対応のコンポやカーオーディオなどで再生できます。 | |
|------------|---|--|
| [データ CD] | 本機で録音した形式(MP3、PCM)のまま CD-R/RW に書き込みます。コンピューター上で再生できますが、一般のオーディオ機器では再生できません。 | |



- 3. 空の CD-R/RW を CD-R/RW ドライブに挿入します。
- 4. CD-R/RW に書き込みたいファイルをWindows Media Playerの[書き込みリスト] にドラッグ &ドロップします。
- **5.** [書き込みの開始]をクリックして、CD-R/RWへの書き込みを開始します。

第13章 本機で音楽を聞く

本機ではコンピューターから Windows Media Player や iTunes を使って音楽ファイルを転送することで、一般的なミュージックプレーヤーのように、音楽を再生して聞くことができます。 Windows Media Player の入手方法の詳細は Microsoft 社のホームーページをご覧ください。 http://www.microsoft.com/japan/windows/windowsmedia/

Note: -

- ・本書の説明では Windows XP/Windows Media Player 11 を使用します。
- ヤマハ(株)および第三者から販売もしくは提供されている音楽/サウンドデータは、私的使用のための複製など 著作権法上問題にならない場合を除いて、権利者に無断で複製または転用することを禁じられています。ご使用時 には、著作権の専門家にご相談されるなどのご配慮をお願いします。
- ・本機およびコンピューターの不具合により、転送やダウンロードができなかった場合、または音楽ファイルが破損、消去された場合、ファイル内容の補償はいたしません。

音楽 CD から音楽ファイルを作成する (CD リッピング)

音楽 CD から本機で再生可能なファイル (MP3 または WMA) を作成し、コンピューターに取り込むことができます。

- [スタート] メニューから [すべてのプログラム] → [Windows Media Player] をクリックして Windows Media Player を起動します。
- 2. [取り込み]メニューを右クリックして、[形式]→[mp3]を選択します。



3. [取り込み]メニューをクリックします。



4. 音楽 CD をコンピューターの CD-ROM ドライブに挿入します。

Note: -

- ・ お使いのコンピューターがインターネット接続環境にある場合、自動的にインターネットから音楽 CD の曲情報 を 入手して表示します。
- **5.** コンピューターに取り込みたい曲にチェックをし、[取り込みの開始]をクリックします。 取り込みが始まります。

Note: -

· Windows Media Player の設定によっては、音楽 CD を挿入したときに自動的に取り込みが開始されます。

本機に音楽ファイルを転送する(同期させる)

コンピューターに取り込んだ音楽ファイルを、本機に転送することができます。

音楽 CD からコンピューターに音楽ファイルを取り込む方法については「音楽 CD から音楽ファイルを作成する (CD リッピング)」(108 ページ)を参照してください。

- [スタート] メニューから [すべてのプログラム] → [Windows Media Player] をクリックして Windows Media Player を起動します。
- **2.** 「同期] メニューをクリックします。
- 3. 本機をコンピューターに接続します。

Note: -

- デバイスの設定画面が表示された場合は [完了]をクリックしてください。
- 4. [同期]メニューを右クリックして、[Pocketrak] または [Pocketrak SD] → [詳細オプション...] をクリックします。
- 5. [同期]タブの[デバイスにフォルダ階層を作成する]にチェックをつけ、[OK]をクリックします。



Note: _

- 初期状態でチェックが入っていると、フォルダーが作成されない場合がありますので、
 - 一度チェックを外してから、再度チェックをつけ、[OK] をクリックしてください。

6. 画面左側の「ライブラリ」から同期したい音楽ファイルを選択し、画面右側の「同期リスト」にド ラッグ & ドロップします。



7. [同期の開始]をクリックします。 ファイルが本機に転送されます。

好きな曲順で再生する

本機では、MUSIC フォルダーにあらかじめ用意されている PLIST 1 ~ 5.M3U ファイルのプレイ リスト機能(78ページ)の他に、コンピューターでプレイリストを作成してご希望の順番で曲再生 ができます。

「プレイリスト機能 (MUSIC フォルダーのみ)」(78 ページ)

コンピューターを使ってプレイリストを作成する

コンピューターでプレイリストを作成すると、ご希望の順番で曲再生ができます。 対応しているプレイリストファイルは M3U 形式(MP3 などのプレイリストを規定したファイル) で、拡張子は「.m3u | です。

- **1.**「スタート]メニューから[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[メモ帳]をクリックし開きます。
- **2.**MUSIC(M) フォルダー内のファイル名を再生したい順番に入力します。

プレイリストに記載するファイル名は、図のように「ドライブ名:¥フォルダー名¥ファイル名! と入力してください。

Note: -

ファイル名を正しく入力するには、プレイリストに記載したい音楽ファイルのプロパティを確認し、表示しているファイル名をコピーしたあと、プレイリスト作成中のメモ帳へ貼り付けることをおすすめします。



- [ファイル]メニュー→[名前をつけて保存]をクリックして、ファイル名を"xxx(ファイル名).m3u" として保存します。
- 4. 保存したプレイリストを本機の MUSIC(M) フォルダーに転送します (106 ページ)。 プレイリストファイルは、MUSIC(M) フォルダーの直下に転送してください。

Note: -

- MUSIC(M) フォルダー内のサブフォルダーの中には入れずに、MUSIC(M) フォルダーの中(直下) に入れてください。
- ・1 つのプレイリストに最大 99 曲分登録できます。
- **5.** 本機をコンピューターから取り外します (99 ページ)。

Hint: -

・プレイリストを利用した再生方法は、58ページをご覧ください。

С

第 14章 Cubase Al をインストールする

付属の DVD には DAW ソフトウェア「Cubas All が入っており、このソフトウェアを使って、音 声ファイルの編集やミキシングができます。ここでは、Cubase AI のインストール手順を説明しま す。Cubase AI の操作について知りたい場合は、Cubase に付属のマニュアル(「ヘルプ」メ ニューから開く PDF 形式のマニュアル) をご参照ください。

Note: -

· Cubase Al を使って音声ファイルを CD に書き込みすることはできません。CD を作成する場合は、106 ページ をご参照ください。

- ・インストールの過程で「スタインバーグ・エンドユーザー・ライセンス契約書」が表示されますが、その契約書は、 本書(125ページ)に記載されている「ソフトウェア使用許諾契約」に置き換えられるために、意味のないもの です。必ず本書(125ページ)に記載されている「ソフトウェアのご使用条件」をお読みいただき、同意される 場合のみインストールしてください。
- コンピューターを起動し、管理者権限のあるアカウントでログオンします。
- Cubase AI DVD-ROM を DVD-ROM ドライブに挿入します。
- 3. 「WELCOME TO CUBASE AI」画面が表示されますので、国旗アイコンをクリックして使用 する言語を選択します。
- 4. 「CUBASE AI をインストールする」をクリックします。
- 表示される画面の指示にしたがってインストールします。
 - · Cubase AI を継続してで使用いただくために、ユーザー登録とソフトウェアライセンス認証が必要です。登録 と認証は、インターネットに接続した状態で Cubase Al を起動したときに行なえます。起動時に表示される 「今すぐ登録」ボタンをクリックし、表示されたすべての項目を入力してください。登録と認証をされない場合 は、インストール後、一定期間のみで使用いただけます。
 - · Cubase AI のソフトウェアライセンス認証を行う場合の具体的な作業方法につきましては、以下の URL をご 参照ください。

アクティベーションガイド: Soft-el icenser を使う製品

http://japan.steinberg.net/jp/support/elicenser activation/soft elicenser activation.html

113

第15章 資料

エラーメッセージ一覧

本機の各操作中、画面にエラーメッセージが表示されることがあります。エラーメッセージの内容は、下記のとおりです。

| 本機の状態 (機能) | エラーメッセージ | 説明 |
|----------------|--|--|
| バッテリー低下 | LOW BATTERY! REPLACE BATTERY | 電池切れになった場合に表示されます。新しい電池と交換してください。 |
| 録音 | MEMORY FULL! | 録音するために必要な本機内蔵メモリーや microSD カードの空き容量がないときに表示されます。 |
| 要求 巨 | FILE FULL! | 各フォルダーの録音可能なファイル数を超えて録音しようと した場合に表示されます。 |
| | NO DATA! | フォルダー内に再生ファイルがないときに [PLAY/ SPEED 🄊] ボタンを押した場合に表示されます。 |
| 再生 | CANNOT CHANGE PLAYBACK SPEED! | PCM 録音再生時に、再生スピードの変更操作をした場合に表示されます。PCM(WAV) ファイルは再生スピードを変更できません。 |
| 編集 (インデックス) | INDEX FULL! | インデックスが最大数(1 ファイルあたり 36) を超えたため記録できない場合に表示されます。 |
| | CANNOT DIVIDE! FOLDER FULL! | フォルダーにこれ以上ファイルを作成できない状態(このフォルダーが一杯の状態)で、ファイル分割操作をした場合に表示されます。 |
| 編集 | CANNOT DIVIDE! MEMORY FULL! | ファイル分割するために必要な本機内蔵メモリーや microSD カードの空き容量がない場合に表示されます。 |
| (ファイル分割) | CANNOT DIVIDE! REC TIME TOO SHORT! | 録音時間が短いため分割できない場合に表示されます。 |
| | CANNOT DIVIDE! AT THIS POINT | 現在の停止位置ではファイルを分割できない場合に表示され ます。 |

| 資 料 |
|--------|
| 15 |
| |

| 本機の状態 (機能) | エラーメッセージ | 説明 |
|-----------------------------|---|--|
| | CANNOT FADE IN! FILE TOO SHORT! | ファイルが短い (10 秒以下) ためフェードインできない場合に表示されます。 |
| | CANNOT FADE OUT! FILE TOO SHORT! | ファイルが短い (10 秒以下) ためフェードアウトできない 場合に表示されます。 |
| 編集 (フェードイン / フェードアウト) | CANNOT FADE IN! READ-ONLY FILE! | PCM (WAV) ファイル以外のファイルをフェードインした場合に表示されます。PCM(WAV) ファイル以外のファイルはフェードインできません。 |
| 7 1 1 7 1 7 | CANNOT FADE OUT! READ-ONLY FILE! | PCM(WAV)ファイル以外のファイルをフェードアウトした場合に表示されます。PCM(WAV) ファイル以外はフェードアウトできません。 |
| | MEMORY FULL! | フェードイン、フェードアウトで本機内蔵メモリーや microSD カードの空き容量が不足している場合に表示され ます。 |
| 編集(全般) | CANNOT EDIT! READ-ONLY MODE! | MUSIC フォルダーを選択時に [EDIT MENU] から編集しようとした場合に表示されます。 |
| リスト表示 | NO FILE | フォルダー内に本機で再生できるファイルがない場合に表示されます。 |
| | CANNOT EDIT! READ-ONLY MODE! | ごみ箱フォルダーを選択時に [EDIT MENU] から編集しようとした場合に表示されます。 |
| | FOLDER FULL! | ごみ箱からファイルを戻すときに、戻し先のフォルダーが一杯でファイルをそのフォルダーに戻せない場合に表示されます。 |
| ごみ箱 | RECYCLE BIN FULL! | ごみ箱フォルダーが一杯の状態(ファイル数が最大 199) で、ファイルを削除した場合に表示されます(ごみ箱設定 ON 時)。 |
| | PLEASE EMPTY THE RECYCLE BIN FIRST! | 本機内蔵メモリーや microSD カードに空容量がないため、 ファイル削除やフォルダー削除ができない場合に表示されま す。ごみ箱フォルダーを空にしてください。 |
| | NO MEDIA! | microSD カードが挿入されていない状態で録音や再生をしようとした場合に表示されます。microSD カードを挿入してください。 |
| microSD カード | SD CARD ACCESS ERROR! INSERT AGAIN! | microSD カードの認識に失敗した場合や、microSD カードが壊れている場合などに表示されます。再度挿入してください。 |
| | SD CARD WRITE FAILURE! | PCM 録音時などに録音の書き込みが正しくできない状態が発生した場合に表示されます。 |

| 本機の状態 (機能) | エラーメッセージ | 説明 |
|------------|---|---|
| | PLAYLIST FULL! TOO MANY FILES! | 1 つの PLIST(プレイリスト) に 100 ファイル目を登録しようとした場合に表示されます。 |
| | PLAYLIST CAN BE EDITED ONLY IN MUSIC FOLDER | MUSIC(M) フォルダー以外のフォルダー内のファイルを選択して、PLIST(プレイリスト) に登録しようとした場合に表示されます。 |
| プレイリスト | TOO MANY FILES FOR A PLAYLIST! | 1 つの PLIST(プレイリスト) に 100 以上のファイルを登録しようとした場合に表示されます。 |
| | NO FILE IN PLAYLIST! | PLIST(プレイリスト) に登録されている元のファイルが削除されている場合に表示されます。 |
| | PLAYLIST FILE CANNOT BE SELECTED | リスト表示中に PLIST(プレイリスト) ファイルを選択して、[SCENE/PHRASE] ボタンを押したときに表示されます。 |

困ったときには

| 本機が動作した | 本機が動作しない | | |
|---------|---|--|--|
| 原因 | 電池が正しく入っていないか、電池切れである。 | | |
| 解決方法 | 一度電池を完全に抜いてから、電池を正しく入れ直してください。または新しい電池に換えてください(10 ページ)。 | | |

| ボタンまたはこ | ボタンまたはスイッチを押しても反応しない | |
|---|--------------------------|--|
| 原因 | 誤動作防止機能(ホールド機能)が設定されている。 | |
| 解決方法 本機背面の [HOLD] スイッチを戻して、ホールド機能を解除してください。 | | |
| | | |
| 原因 コンピューターと USB 接続したままである。 解決方法 本機をコンピューターから取り外してください (30 ページ)。 | | |

| microSD カードが認識されない | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| 原因 | microSD カードが正しく挿入されていない。 | | |
| 解決方法 本機の電源をオフにし、再度 microSD カードを挿入し直してください。 | | | |
| | | | |
| 原因 | microSD カードを本機以外(コンピューターなど)で初期化した。 | | |
| 解決方法 | microSD カードを本機で初期化してください (87 ページ)。 | | |

| | 料 |
|---|---|
| 1 | 5 |

| 音声が聞こえ | 音声が聞こえない | | |
|------------|--|--|--|
| 原因 | 音量が小さい。 | | |
| 解決方法 | [VOL +/ -] ボタンで音量を調節してください。 | | |
| 1 | | | |
| MIC_A ~ D. | . LINE、ごみ箱(´´´´I)フォルダー内のファイルが再生できない | | |
| 原因 | ファイル名が異なる。 | | |
| 解決方法 | コンピューターでファイル名を変更すると元のフォルダーに戻しても再生できなくなりますが、 MUSIC(M) フォルダーに転送すると再生できるようになります。 | | |
| 原因 | 本機で録音した WAV 形式の音声ファイルではない。 | | |
| 解決方法 | 本機以外で録音した WAV 形式の音声ファイルの再生はできません。 | | |
| 1 | | | |
| MUSIC(M) | フォルダー内のファイルが再生できない、または正しく再生できない | | |
| 原因 | 再生できるファイル形式ではない。 | | |
| 解決方法 | 正しく再生できる MP3 形式または WMA 形式のファイルをご使用ください。 | | |
| 原因 | 本機で録音した PCM(WAV) 形式の音声ファイルではない。 | | |
| 解決方法 | 本機以外で録音した WAV 形式の音声ファイルの再生はできません。 | | |
| 原因 | 転送先が異なる。 | | |
| 解決方法 | コンピューターからファイルを転送するときに、MUSIC(M) フォルダー以外のフォルダーに入れても、本機で再生できません。必ず [PRW24] または [PRW24SD] 内の MUSIC(M) フォルダー内に転送してください。 | | |
| 原因 | 本機で再生できないファイルとなっている。 | | |
| 解決方法 | エンコーダー(MP3/WMA変換)ソフトを別のものに変えてファイルを作成してください。 | | |
| | • | | |

| 原因 | プレイリストに書かれているファイルが MUSIC(M) フォルダー内にない。 | | |
|------|--|--|--|
| 解決方法 | プレイリストからそのファイル名を削除するか、MUSIC(M) フォルダー内にそのファイルを転送してください。 | | |

| I | 原因 | 再生可能なファイル数を超えている。 | |
|---|------|---|--|
| Ĭ | 解決方法 | 1 つのフォルダーにつき最大 199 ファイル再生可能です。サブフォルダーがある場合は、サブフォルダーの数だけ、再生できるファイル数が減ります。別のフォルダーに保存してください。 | |

| ファイル分割ができない | | |
|---------------------------|--|--|
| 原因 | 原因 本機内蔵メモリー、microSD カードの空き容量が足りない。 | |
| 解決方法 | 不要なファイルを消去してください (85 ページ)。 | |
| 原因 ファイルの録音時間が短すぎる。 | | |
| 解決方法 | ファイル分割に必要な録音時間は、録音モードによって異なります (73 ページ)。 | |

| ファイルが消去できない | |
|-------------|---|
| 原因 | ファイルの属性が読み取り専用に設定されている。 |
| 解決方法 | 本機をコンピューターに接続して、ファイルの属性を変更するか、ファイルを消去してください。 または、microSD カードの初期化を行なってください(87 ページ)。 |

| コンピュータ | コンピューター接続時に、PRW24 または PRW24SD が表示されない | |
|--------|--|--|
| 原因 | コンピューターと本機が正しく接続されていない。 | |
| 解決方法 | 方法 USB ケーブルが本機側、コンピューター側ともに奥まで正しく差し込まれているか確認してください (98 ページ)。 | |
| | | |
| 原因 | コンピューターからの電源供給が不十分である。 | |
| 解決方法 | バスパワー型 USB ハブを利用している場合は、コンピューター本体の USB 端子と本機を直接接続するか、セルフパワー型(電源アダプター付)の USB ハブを使用してください。また、コンピューター本体に複数 USB 端子がある場合は、他の USB 端子に接続してみてください (98ページ)。 | |
| 原因 | カートロークドライデが側の光子でもプレス | |
| 原囚 | ネットワークドライブが割り当てられている。 | |
| 解決方法 | ネットワークドライブが割り当てられていると、ドライブレター(ドライブ名を表すアルファベット)がぶつかり、PRW24 または PRW24SD が作成されない場合があります。ネットワークドライブの割り当てを変更してから再度接続してください。 ネットワークドライブの割り当てについてはネットワーク管理者などにご確認ください。 | |

| 原因 | コンピューターが本機を認識しない。 |
|------|---|
| 解決方法 | コンピューターが本機を正しく認識しない場合、再度接続してください。本機に対応するコン ピューター以外に接続されても動作保証いたしません (98 ページ)。 |

| コンピューターから本機へのファイルの転送速度が遅い | |
|---------------------------|---|
| 原因 | コンピューター側が USB1.1 端子に接続している |
| 解決方法 | USB2.0 の High Speed 対応 USB 端子に接続してください。 |

| | , | ŧ | 料 | |
|---|---|---|---|--|
| ľ | ١ | ľ | | |

| コンピューター接続時に、本機の画面に接続アイコン表示がでない | |
|--------------------------------|--|
| 原因 | コンピューターと本機が正しく接続されていない。 |
| 解決方法 | コンピューターによっては、コンピューターに接続した時に、本機に接続アイコン表示がでない場合や、コンピューター側で本機が認識されない場合があります。その場合は本機をコンピューターから抜いて再度接続してください。 |

| 録音した音声に | 録音した音声にノイズが発生している | | |
|---------|---|--|--|
| 原因 | 風切り音が録音されています。 | | |
| 解決方法 | 内蔵ステレオマイクは高感度のため、エアコンの微風でも、マイクに直接風や息があたるとノイズとして録音されてしまいます。これらのノイズを軽減するために、 ・ 内蔵ステレオマイクにウィンドスクリーン (風防)をかぶせて使用してください。 ・ 設定メニューの [HPF] (ハイパスフィルター)を ON にしてください (50 ページ)。 ・ MIC SENS(マイク感度)スイッチを「LOW」(低)に切り替えてください。 | | |

| 原因 | 電池が消耗している。 |
|------|-----------------|
| 解決方法 | 新しい電池と交換してください。 |

| 録音した音声 | 録音した音声に音の歪み(音割れ)が発生している | |
|--------|--|--|
| 原因 | マイク感度が適切でない。 | |
| 解決方法 | MIC SENS (マイク感度) スイッチを「LOW」(低) に切り換えてください。それでも音割れする場合は HPF (パイパスフィルター)を「ON」にしてウィンドスクリーンを装着してください (20ページ)。 ALC オフの場合は、REC LIMITER(録音ピークリミッター)を「ON」に設定してください (50ページ)。 | |

| 録音したファイルに音とびが発生する | |
|-------------------|--|
| 原因 | ・ microSD カードを本機以外(コンピューターなど)で初期化した。 ・ microSD カード内のメモリーの断片化が進んでいる。 |
| 解決方法 | microSD カードを本機で初期化してください (87 ページ)。 |
| | |
| 医田 | ##ロリはの miaraCD カードをはっている |

| 原因 | 推奨品以外の microSD カードを使っている。 |
|------|-----------------------------------|
| 解決方法 | 推奨品の microSD カードをご使用ください(13 ページ)。 |

| カレンダーカ | 正しく表示されない |
|--------|------------------------|
| 解決方法 | 日時を再設定してください (92 ページ)。 |

| ファイルを削除したのに空き領域が増えない | | | | | |
|----------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| 原因 | ごみ箱の設定が ON になっている。 | | | | |
| 解決方法 | ごみ箱の中身を消去してください (84 ページ)。 | | | | |

| 5 / T - 117 | 「単三私ル」+リ、(マの何立むテキアハヤム・ト) |
|-------------|--|
| | E常に動作しない(予約録音ができていなかった) |
| 原因 | カレンダーが初期化されている。 |
| 解決方法 | カレンダーを設定してください (92 ページ)。 |
| 原因 | 録音先のフォルダーがいっぱいになっている。 |
| 解決方法 | ・不要なファイルを消去してください(85ページ)。・録音先のフォルダーを変更してください。 |
| 原因 | 電池の残量がない。 |
| 解決方法 | 電池を交換してください (11 ページ)。 |
| 原因 | 本機内蔵メモリー、microSD カードの空き容量がない。 |
| 解決方法 | 不要なファイルを消去してください (85 ページ)。 |
| 原因 | 録音先が microSD カードになっているのに、本機に microSD カードが入っていない。 |
| 解決方法 | microSD カードを入れてください。 |
| リモコンズオ | S機を操作できない |
| 9-17-C4 | MCMFCC601 |

| MINNI | HIGOGE // TREVILLE CASCON | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| リモコンで本機を操作できない | | | | | | |
| 原因 | リモコンの操作範囲外から操作しようとしている。 | | | | | |
| 解決方法 | リモコンの操作範囲については、「リモコンの使いかた」(12ページ)をご参照ください。 | | | | | |
| 原因 | 本機のリモコン受信部に直射日光や照明があたっている。 | | | | | |
| | | | | | | |
| 解決方法 | 照明または本機の向きを変更してください。 | | | | | |
| 原因 | 電池が消耗している。 | | | | | |
| 解決方法 | 新しい電池と交換してください。 | | | | | |
| | | | | | | |
| 原因 | リモコンと本機のリモコン受信部の間に障害物がある。 | | | | | |
| 解決方法 | 障害物を取り除いてください。 | | | | | |

よくあるご質問 (FAQ)

Q: 再生音にガサガサ雑音が入るのはなぜ?

A:録音中に本体や本体を握っている手や指を動かすと、その音が録音されてしまいます。録音中はできるだけ本体を動かさないようにしてください。

Q:録音内容をテープや MD などに保存するには?

A: 市販のオーディオケーブル(ステレオミニプラグ: φ3.5mm)を使えば、本機で録音したファイルを、簡単にテープレコーダーや MD レコーダーなどの外部機器にダビングして保存することができます。



使用するオーディオケーブル

| 外部機器側 | オーディオケーブル | | | | | |
|---------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| マイク入力 | ステレオミニプラグ φ3.5mm、抵抗入り | | | | | |
| 音声ライン入力 | ステレオミニプラグ φ3.5mm、抵抗なし | | | | | |

- * ステレオのオーディオケーブルをで使用ください。
- * ダビングする前に試し録音をし、本機で音量を調整しておいてください。
- * テープレコーダーや MD プレーヤーから本機への録音も可能です (38 ページ)。

Q:うまく録音するコツは?

A:録音場所や周囲の状況により録音状態が異なりますので、事前に試し録音をして適切な録音 モードやマイク感度を選択してください。20ページを参考に、本機の設定を行なってください。

Q:コンピューターに一旦保存した録音ファイルを、再び本機に戻したら再生できなくなりました。

A: コンピューターでファイル名を変更していませんか?ファイル名を変更すると、MIC_A ~ D フォルダーや LINE フォルダーに戻しても再生できません。ファイル名を変更した場合は、 MUSIC フォルダーに転送すると再生できるようになります。

主な仕様

| | Windows 7, Vista, XP Professional/Home Edition | | | | | | |
|--|--|-------------|---------|---------------|--|--|--|
| 対応 OS | Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6 | | | | | | |
| 対応メディア | microSD/SDHCカード | | | | | | |
| | | 96kHz | | 約55分 | | | |
| | | 0.4h:t | 88.2kHz | 約1時間 | | | |
| | | 24bit | 48kHz | 約1時間50分 | | | |
| | PCM | | 44.1kHz | 約2時間 | | | |
| | FGIVI | | 96kHz | 約1時間25分 | | | |
| | | 16bit | 88.2kHz | 約1時間30分 | | | |
| 録音モードと録音可能時間(目安) (内蔵メモリー 2GB 使用時) | | TODIC | 48kHz | 約2時間50分 | | | |
| | | | 44.1kHz | 約3時間 | | | |
| | | 320kbps | | 約 13 時間 30 分 | | | |
| | | 192kbps | | 約 22 時間 30 分 | | | |
| | MP3 | 128kbps | | 約 34 時間 | | | |
| | | 64kbps | | 約 68 時間 | | | |
| | | 32kbps | | 約 136 時間 | | | |
| 録音形式 | MP3、PCM | (WAV) | | | | | |
| 再生形式 | MP3 (MPEG1 LAYER3、MPEG2 LAYER3)、WMA | | | | | | |
| 丹工形式 | PCM (本機で録音したファイルのみ) | | | | | | |
| | | 96kHz/24, 1 | l 6bit | 40Hz ∼ 47kHz | | | |
| | PCM | 88.2kHz/24 | , 16bit | 40Hz ~ 43kHz | | | |
| | | 48kHz/24, 1 | l 6bit | 40Hz ~ 23kHz | | | |
| | | 44.1kHz/24 | , 16bit | 40Hz∼21.7kHz | | | |
| 録音周波数特性(外部マイク録音時) | | 320kbps | | 40Hz ~ 21kHz | | | |
| | | 192kbps | | 40Hz ~ 20kHz | | | |
| | MP3 | 128kbps | | 40Hz ∼ 17kHz | | | |
| | | 64kbps | | 40Hz ∼ 7.6kHz | | | |
| | | 32kbps | | 40Hz ∼ 6.7kHz | | | |
| 録音周波数特性(内蔵マイク録音時) | 60~20,000Hz (PCM 録音時) * MP3 録音時の周波数特性の上限値は、外部マイク録音時の各録音モードに準じます。また、下限値は各録音モード 60Hz になります。 | | | | | | |

| 再生周波数特性 | 20 ~ 23,000Hz | | | | | |
|-------------------|---|--|--|--|--|--|
| サンプリング周波数 | 16kHz ~ 96kHz | | | | | |
| | 16~320kbps (MP3) | | | | | |
| 再生対応ビットレート | 32~ 192kbps (WMA) * ファイルによっては正常に再生されない場合があります。 | | | | | |
| 端子 | USB mini、ステレオヘッドフォン ϕ 3.5mm ミニ、ステレオマイク(ライン入力兼用) ϕ 3.5mm ミニ、microSD カードスロット | | | | | |
| 動作温度 | +5 ℃~ +35 ℃ | | | | | |
| 定格出力(ヘッドフォン) | 10mW + 10mW (16Ω 負荷時 , JEITA/DC) | | | | | |
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池 1本または単3形ニッケル水素電池 1本 | | | | | |
| 電池持続時間(録音) | アルカリ乾電池: MP3 64kbps 約 56 時間 PCM 44.1kHz 16bit 約 38 時間 (録音環境:録音 LED OFF、バックライト OFF、録音モニターなし、 ALC ON 時) | | | | | |
| 電池持続時間(再生:ヘッドフォン) | アルカリ乾電池: MP3 64kbps 約 70 時間 PCM 44.1kHz 16bit 約 45 時間 (再生環境:再生 LED OFF、バックライト OFF、サウンド EQ FLAT 時) | | | | | |
| 電池持続時間(再生:スピーカー) | アルカリ乾電池: MP3 64kbps 約 43 時間 PCM 44.1kHz 16bit 約 36 時間 (再生環境:再生 LED OFF、バックライト OFF、サウンド EQ FLAT 時) | | | | | |
| 寸法 | 約 46.5(W)×129.5(H)×17.5(D) mm | | | | | |
| 質量 | 約 92g (アルカリ乾電池含む) | | | | | |
| 付属品 | 単 3 形アルカリ乾電池 (1)、ワイヤレスリモコン (1)、リチウム電池 (CR2025)(1)、マイクスタンドアダプター (1)、ウインドスクリーン (1)、DVD-ROM (1)、USB ケーブル (1)、取扱説明書 (1) | | | | | |

- ・電池持続時間は、電池の種類、メーカー、保管状態、使用条件、使用周囲温度などによって変わります。上記の時間はあくまで目安であり、保証するものではありません。
- ・ニッケル水素電池はアルカリ乾電池に対して電池持続時間が約70%となります。また、電圧が 異なるため、電池残量表示が正しく表示されない場合があります。なお、本体でニッケル水素電 池の充電はできません。
- ・録音可能時間とは、内蔵メモリーに何も録音データなどが入っていない状態で、途中で録音モードを変更せずに最初から最後まで録音した場合のすべてのフォルダーの最大合計時間です。
- ・ お買い上げ時は内蔵メモリーに PDF 形式の取扱説明書が保存されていますので、録音可能時間は これより短くなります。
- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

同梱ディスクについて

ご注意

- ・ 付属のソフトウェアの著作権は、Steinberg Media Technologies GmbH 社が所有します。
- ・以下に付属のソフトウェアのご使用条件が記載されています。付属のソフトウェアをインストールする前に、必ずこのご使用条件をお読みください。ディスクの包装を解かれた場合は、付属のソフトウェアのご使用条件に同意したことになります。
- · 付属のソフトウェアおよび取扱説明書の一部または全部を無断で複製、改変することはできません。
- ・付属のソフトウェアおよび取扱説明書を運用した結果およびその影響については、一切責任を負いか ねますのでご了承ください。
- ・ 付属のソフトウェアのディスクは、オーディオ用ではありません。一般のオーディオ・ビジュアル用の CD/DVD プレーヤーでは絶対に使用しないでください。
- ・ ヤマハ株式会社では、付属のソフトウェアについてのサポートは、一切行なっておりません。

付属 DAW ソフトウェアについて

同梱のディスクには付属 DAW ソフトウェアが入っています (Windows/Macintosh)。

Note: -

- ・付属 DAW ソフトウェアをインストールするときは、管理者権限のあるアカウントで行なってください。
- ・付属の DAW ソフトウェアを継続してご使用いただくために、ユーザー登録とソフトウェアライセンス認証が必要です。登録と認証は、インターネットに接続した状態で付属のソフトウェアを起動したときに行なえます。起動時に表示される「今すぐ登録」ボタンをクリックし、表示されたすべての項目を入力してください。登録と認証をされない場合は、インストール後、一定期間のみご使用いただけます。

最新の動作環境については、下記の URL をご参照ください。

http://www.yamahasynth.com/jp/

サポートについて

付属 DAW ソフトウェアについては、スタインバーグ社のホームページをご覧ください。スタインバーグ社のホームページでは、製品に関するサポート情報や最新のアップデータのダウンロード、FAQ などを下記 URL にて公開しております。

http://japan.steinberg.net/

付属 DAW ソフトウェアの [ヘルプ (Help)] メニューからスタインバーグ社のホームページにアクセスできます。(ヘルプメニューには付属 DAW ソフトウェアの PDF マニュアルや追加情報なども掲載されています。)

ソフトウェアのご使用条件

弊社では本ソフトウェアのお客様によるご使用およびお客様へのアフターサービスについて、<ソフトウェ ア使用許諾契約>を設けさせていただいており、お客様が下記条項にご同意いただいた場合にのみご使用い ただけます。

本ソフトウェアのディスクの包装を解かれた場合は下記条項にご同意いただけたものとさせていただきますので、下記条項を充分お読みの上開封してください。ご同意いただけない場合は、インストール、コピー、その他のご使用はおやめください。

このソフトウェア使用許諾契約は、本製品に同梱している、スタインバーグ社の付属 DAW ソフトウェアに関して、お客様のご使用条件を規定するものです。付属 DAW ソフトウェアをインストールする過程で「スタインバーグ・エンドユーザー・ライセンス契約書」が表示されますが、その契約書は、このソフトウェア使用許諾契約に置き換えられるために、意味のないものです。インストールする際には、その「スタインバーグ・エンドユーザー・ライセンス契約書」を無視して「同意します」を一律選択し「次へ」をクリックして、次頁(ユーザー等録)に進んでください。

ソフトウェア使用許諾契約

1. 著作権および使用許諾

弊社はお客様に対し、ソフトウェアプログラムおよびデータファイル(以下「本ソフトウェア」といいます。)を使用する権利を許諾します。本契約条項は、今後お客様に一定の条件付きで配布され得る本ソフトウェアのバージョンアッププログラム、データファイルにも適用されるものとします。本ソフトウェアの権利およびその著作権はスタインバーグ社(ドイツ)にあり、弊社は同社からお客様に使用許諾するためのサプライセンス権を得ています。本ソフトウェアの使用によって作成されたデータの権利はお客様が取得しますが、本ソフトウェアは、関連する著作権法規のもとで保護されています。

- ・ お客様ご自身が一時に一台のコンピューターにおいてのみ使用することができます。
- ・ バックアップが許されているものは、バックアップをとる目的でのみ、機械で読み取れる形式での本ソフトウェアのコピーを作成することができます。ただし、そのバックアップコピーには本ソフトウェアに表示されている弊社の著作権の表示や他の権利帰属についての説明文もコピーしてください。
- お客様は、製品本体を第三者に譲渡する場合に限り、付属品である本ソフトウェアを使用する権利を、同じ第三者に譲渡することができます。ただし、お客様が本ソフトウェアのコピーを保持せず、かつ譲受人が本契約条項に同意する場合に限られます。

2. 使用制限

- (1) 本ソフトウェアの使用にあたっては、次のことを遵守してください。
- ・ 本ソフトウェアには著作権があり、その保護のため、お客様が本ソフトウェアを逆コンパイル、逆アセン ブル、リバース・エンジニアリング、またはその他のいかなる方法によっても、人間が感得できる形にす ることは許されません。
- ・ 本ソフトウェアの全体または一部を複製、修正、改変、賃貸、リース、頒布または本ソフトウェアの内容に基づいて二次的著作物をつくることは許されません。
- ・ 本ソフトウェアをネットワークを通して別のコンピューターに伝送したり、ネットワークで他のコンピューターと共有することは許されません。
- ・・本ソフトウェアを使用して、違法なデータや公序良俗に反するデータを配信することは許されません。
- ・ 弊社の許可無く本ソフトウェアの使用を前提としたサービスを立ち上げることは許されません。

- (2) 楽曲用 MIDI データ等、本ソフトウェアにより使用または入手できる著作権曲については次のことを遵守してください。
- ・ 本ソフトウェアの使用によって得られたデータを著作権者の許可なく営業目的で使用することは許されません。
- ・ 本ソフトウェアの使用によって得られたデータを著作権者の許可なく複製、転送または配信したり、また は不特定多数におけて再生および演奏することは許されません。
- ・ 本ソフトウェアの使用によって入手できるデータの暗号を著作権者の許可無く解除したり、電子透かしを 改変したりすることは許されません。

3. 終了

本契約はお客様が本ソフトウェアをお受け取りになった日に発効します。本契約は、お客様が著作権法または本契約条項に 1 つでも違反されたときは、弊社からの終了通知がなくても自動的に終了するものとします。その場合には、ただちに本ソフトウェアとそれに関するドキュメンテーション、およびそれらのコピーをすべて廃棄しなければなりません。

4. 製品の保証

本ソフトウェアがディスク等の媒体で販売された場合や、ディスク等の媒体で製品に同梱された場合には、 弊社は、お客様が本ソフトウェアをお受け取りになった日から 14 日間に限り(お受け取りの日は、受領書の写しで証明される日とします)、媒体に物理的な欠陥があった場合には、その原因が事故、乱用、誤用など弊社の責に帰さない事由による場合を除き、無償で同種の良品と交換させていただきます。弊社はそれ以上の保証はいたしません。

5. 本ソフトウェアに関する保証

本ソフトウェアので使用についての一切のリスクはお客様ので負担となります。

本ソフトウェアの商品性、特定の目的への適合性、第三者の権利を侵害しないことの保証は明示であると黙示であるとを問わず、一切いたしません。特にお客様の目的に適合することや、ソフトウェアの操作が中断されないことやソフトウェアの欠陥や瑕疵が修正されることの保証はいたしません。

6. 責任の制限

弊社の義務は、お客様に本契約条項の条件で本ソフトウェアの使用を許諾することがすべてです。

弊社は、本ソフトウェアの使用、誤用またはそれを使用できなかったことにより生じた直接的、派生的、付随的または間接的損害(データの破損、営業上の利益の損失、業務の中断、営業情報の損失などによる損害を含む)については、通常もしくは特別の損害に拘わらず、たとえそのような損害の発生の可能性について予め知らされた場合でも、一切責任を負いません。すべての損害、損失、契約や違法行為等に対する訴訟申立てについて、いかなる場合も、お客様に対する弊社の責任は、お客様が本ソフトウェアの購入のために支払った金額を越えることはありません。

7. 一般事項

本契約条項は、弊社の権限ある者の署名のある書面によらない限り、改訂することはできません。 本契約条項は、日本法の適用を受け、日本法に基づいて解釈されるものとします。本契約に関し紛争が生じた場合には東京地方裁判所を専属管轄裁判所とします。

8. インストール時に表示される契約書

本ソフトウェアをインストールする過程で表示される「スタインバーグ·エンドユーザー・ライセンス契約書」は、このソフトウェア使用許諾契約に置き換えられるために、意味のないものです。

ユーザーサポートサービスのご案内

ユーザー登録のお願い

弊社では、ユーザーの方々をサポートし、関連情報をご提供するために、本製品をご購入いただい たお客様にユーザー登録をお願いしております。

ユーザー登録手続きは、下記ヤマハホームページよりお願いします。

ヤマハホームページ

http://www.vamahasvnth.com/ip/

* ユーザー登録には、電池を入れるところの内側に貼ってあるラベルに書かれたシリアル番号 (SER No.) が必要になります。

住所 / 氏名 / メールアドレスの変更 (同一使用者の範囲内)

ご登録いただいた「ご住所」、「お名前」、「メールアドレス」などを変更された場合は、上記ヤマハ ホームページよりお手続きください。

質問の受付

ヤマハデジタル製品は、常に新技術 / 高機能を搭載し技術革新を進める一方、お使いになる方々の 負担とわずらわしさを軽減できるような製品づくりを進めております。また取扱説明書の記載内容 も、よりわかりやすく使いやすいものにするため、研究/改善いたしております。

しかし、一部高機能デジタル製品では、取扱説明書だけでは説明しきれないほどのいろいろな知識 や経験を必要としてしまうものがあります。

実際の操作に関して、基本項目は取扱説明書に解説いたしておりますが、「記載内容が理解できな い」、「手順通りに動作しない」、「記載が見つからない」といったさまざまな問題が起こる場合があ ります。


そのようなお客様への一助となるよう、弊社ではシンセサイザー・デジタル楽器で相談窓口を開設 いたしております。

お気軽にご利用いただきますようご案内申し上げます。

お問い合わせの際には、「製品名」、「シリアル番号(SER No.)」をお知らせください。

お客様コミュニケーションセンター シンセサイザー・デジタル楽器ご相談窓口

ナビダイヤル



0570-015-808

(全国共涌番号)

携帯雷話、PHS、IP 雷話からは 053-460-1666

受付時間 月曜日~金曜日 10:00~18:00、十曜日 10:00~17:00 (祝日およびヤンター指定休日を除く)

http://www.vamaha.co.ip/support/music-production/index.html

* 営業日や営業時間を変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

付属 DAW ソフトウェア (DVD-ROM) については、Steinberg 社のホームページをご覧ください。 Steinberg 社のホームページでは、製品に関するサポート情報や、最新のアップデータのダウン ロード、FAQ などを下記 URL にて公開しております。

http://japan.steinberg.net/

付属 DAW ソフトウェアの [ヘルプ (Help)] メニューから Steinberg 社のホームページにアクセスできます。(ヘルプメニューには、付属 DAW ソフトウェアの PDF マニュアルや追加情報なども掲載されています。)

・ 営業窓口

国内営業本部 EKB·LM 営業部 営業推進室 〒 108-8568 東京都港区高輪 2-17-11 TFL 03-5488-5430

PA 事業部 マーケティング部 PA マーケティング G 〒 430-8650 静岡県浜松市中区中沢町 10-1

ヤマハデジタル楽器・DTM 製品ホームページ

http://www.yamahasynth.com/jp/

ヤマハマニュアルライブラリー

http://www.yamaha.co.jp/manual/japan/

あなたの音楽生活をフルサポート ミュージックイークラブ

http://www.music-eclub.com/

* 都合により、住所、電話番号、名称、営業時間などが変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

サービスについて

■ 保証とアフターサービス

サービスのご依頼、お問い合わせは、お買い上げ店、またはヤマハ修理ご相談センターにご連絡ください。

● 保証書

保証書は裏表紙にあります。

● 保証期間

お買い上げ日から1年間です。

● 保証期間中の修理

保証書記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

● 保証期間経過後の修理

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料にて修理させていただきます。 下記の部品については、使用時間や使用環境などにより劣化しやすいため、消耗に応じて部品の 交換が必要となります。消耗部品の交換は、お買い上げ店またはヤマハ修理ご相談センターへご 相談ください。

消耗部品の例

コントロール、スイッチ、ランプ、接続端子など

● 補修用性能部品の最低保有期間

製品の機能を維持するために必要な部品の最低保有期間は、製造打切後8年です。

● 持込み修理のお願い

まず本書の「困ったときは」をよくお読みのうえ、もう一度お調べください。 それでも異常があるときは、お買い上げの販売店、または最寄りの修理品お持ち込み窓口へ本機 をご持参ください。

● 製品の状態は詳しく

修理をご依頼いただくときは、製品名、モデル名などとあわせて、故障の状態をできるだけ詳しくお知らせください。

◆ 修理に関するお問い合わせ

ヤマハ修理ご相談センター

ナビダイヤル



0570-012-808

(全国共涌番号)

携帯電話、PHS、IP 電話からは TEL 053-460-4830

受付時間 月曜日~金曜日 9:00~ 18:00、十曜日 9:00~ 17:00

(祝日およびヤンター指定休日を除く)

FAX 053-463-1127

◆ 修理品お持込み窓口

受付時間 月曜日~金曜日 9:00~ 17:45 (祝祭日および弊社休業日を除く)

* お電話は、ヤマ八修理ご相談センターでお受けします。

北海道サービスステーション〒 064-8543 札幌市中央区南 10条西 1 丁目 1-50 ヤマハセンター内 FAX 011-512-6109

首都圏サービスセンター 〒 143-0006 東京都大田区平和島 2 丁目 1-1

京浜トラックターミナル内 14 号棟 A-5F

FAX 03-5762-2125

名古屋サービスセンター 〒 454-0832 名古屋市中川区清船町 4-1-11

ピアノ運送(株)名古屋営業所 1F

FAX 052-363-5903

大阪サービスセンター 〒 564-0052 吹田市広芝町 10-28 オーク江坂ビルディング 2F

FAX 06-6330-5535

九州サービスステーション 〒 812-8508 福岡市博多区博多駅前 2 丁目 11-4

FAX 092-472-2137

* 名称、住所、雷話番号などは変更になる場合があります。

索引

| 記号 | I |
|--------------------------------|---|
| ▶▶ ボタン | INPUT (録音レベル)23, 40 |
| Α | LED33, 55 |
| A-B リピート再生62 | LINE39, 103 |
| ALC ON/OFF (ALC オン/オフ) スイッチ 34 | LINE IN38 |
| ALC (オートレベルコントロール)20,46 | LIST/INDEX(リスト / インデックス)ボタン 16, |
| AUTO DIVIDE53 | 33 |
| AUTO OFF95 | M |
| В | MANUAL 103 |
| BACKLIGHT95 | MD121 |
| BEAT 71 | MENU RESET97 |
| BEEP SOUND93 | MENU/ENTER (メニュー / 決定) ボタン 16, 33 |
| C | METRONOME70 |
| CALIBRATE | MIC SENS HIGH/LOW |
| CD106.108 | (マイク感度 高/低) スイッチ34, 46 |
| CD プレーヤー38 | MIC/LINE (外部入力) |
| COMMON MENU | microSDカード13, 87 |
| CONTRAST 96 | |
| Cubase Al113 | P |
| D | PCM (WAV)21, 36 |
| DATE & TIME | PHRASE PLAY63 |
| DELETE (消去) ボタン | PLAY MENU19 |
| | PLAY/SPEED (再生 / スピード切換) ▶ボタン |
| E | (再生 / 人ピート切換) ▶ ボタン |
| EDIT MENU19 | |
| EQ (イコライザー)47, 66 | R |
| F | REC LIMITER50 |
| FADE IN/FADE OUT74 | REC MENU18 |
| FOLDER/A-B REPEAT | REC MODE21 |
| (フォルダー/A-B リピート) ボタン24, 62 | REC SELECT |
| FORMAT 87 | REC/PAUSE (録音 / 一時停止) ◎ボタン 32 REC/PLAY LED55 |
| Н | BECYCLE BIN |
| HOLD(ホールド)スイッチ11 | REMOTE94 |
| HPF (ハイパスフィルター)50 | REPEAT 64 |

| S | え |
|-----------------------|---|
| SCENE/PHRASE | 液晶ディスプレイ32, 36 |
| (シーン / フレーズ再生) ボタン | |
| SELF TIMER | |
| SKIP PLAY | ol |
| SOUND EQ | 05 |
| STANDBY (録音スタンバイ) | 22 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - |
| STOP/ESC(停止 / 戻る)□ボタン | 32 オートレベルコンドロール (ALC)20, 46 音楽108 |
| Т | 音質 |
| TEMPO | |
| TIME SEARCH | |
| TIMER & ALARM | |
| TUNER | 30 |
| U | ימ |
| | 外部マイク37 |
| USB 端子 | 7100 (2 12 /)(2) |
| USER49, | III JII J |
| V | 画面16 |
| VAS (音声起動システム) | 51 カレンダー設定92 |
| VERSION | 97 き |
| VOL(音量)ボタン(+)/(-) | 32 基本画面16 |
| W | 曲順111 |
| Windows Media Player1 | ne < |
| | ● 繰り返し再生 |
| あ | 1/1.7 /2 0 1 J Z |
| 明るさ調節(コントラスト) | |
| 明るさ調節(バックライト) | 95 現在日時92 |
| 頭出し | ⁵⁹ Z |
| L1 | と 困ったときには |
| ~ イコライザー(EQ)47. | |
| イヤフォン (ヘッドフォン) | C074E (11201022 Bit 1) |
| インストール | |
| インデックス | |
| _ | |
| う | |
| ウィンドスクリーン | ∠ U |

| さ | そ |
|------------------------------------|-----------------------|
| 再生 | 操作音(ビープ音)93 |
| A-B リピート(部分リピート)再生をする 6 | |
| スキップ再生をする6 | |
| ファイルを再生する5 | 6 タイマー録音88 |
| フレーズ再生をする6 | 2 5 |
| プレイリストを再生する5 | 8 チューナー69 |
| リピート再生 (繰り返し再生)6 | 4 チューニング69 |
| 再生スピード6 | ·0 7 |
| サウンド EQ (イコライザー)6 | 6 - |
| 削除(消去)26,8 | デバイス マネージャ |
| 三脚 (穴) | 4 転送 (ファイル) |
| <mark></mark> | 電池ぶた34 |
| • | 電池を入れる10 |
| シーンセレクト4 | |
| 時間 | ■押 110 |
| 自動無音分割 | トラブルショーティング 100 116 |
| 自動録音 | _ |
| 周波数 | |
| 仕様12 消去 | 2 内蔵ステレオマイク33 |
| 用去 全データの消去8 | ₇ 0 |
| 王ナータの月云 ファイルを消去する8 | 1/7 20 |
| ファイルを消去する | |
| フォルターを用去する 初期化 | |
| 本機内蔵メモリー /microSD カードを | バージョン97 |
| 本機内蔵メモリー / IIIに1050 カートを 初期化する8 | ハイパスフィルター (HPF)50 |
| メニュー設定を初期化する | |
| | + |
| す スキップ再生 | , v |
| ステレオマイク3 | |
| ステレオマイグ3 | |
| | |
| スピーカー3 | L 7 / Oc |
| スピード - 西サスピードも亦きる | ビットレート36 |
| 再生スピードを変える | |
| テンポ (スピード) を設定する7 | 12.77 (日土十) |
| せ | 表示(録音中)24 |
| 設定メニュー1 | 8 |

セルフタイマー.....54

| 1ŠI | め |
|------------------------|--------------------|
| ファイル | メトロノーム70 |
| 音楽ファイルの転送(同期)110 | メニュー18 |
| ファイルの取り込み (コンピューター)106 | メニュー画面16 |
| ファイルの頭出し59 | よ |
| ファイル名73, 105 | |
| フィルター50 | よくあるご質問121 |
| 風防20 | 予約(タイマー) |
| フェードアウト | 再生88 |
| フェードイン | 録音88 |
| フォーマット (初期化)87 | 5 |
| フォルダー101 | ランプ (LED)33.55 |
| フォルダー構成104 | , , |
| 部分リピート | b |
| プリセット | リスト表示画面16, 17 |
| 録音 EQ | リセット(初期化)87, 97 |
| 録音シーン | リッピング108 |
| フレーズ再生62 | リニア PCM36 |
| プレイリスト | リピート再生 64 |
| 分割 | リミッター50 |
| | リモコン35, 94 |
| ^ | ħ |
| ヘッドフォン59 | レベルメーター22 |
| ヘッドフォン端子34 | |
| 編集72 | ろ |
| インデックス76 | 録音 |
| ファイルの分割72 | 外部機器(CD プレーヤーなど)から |
| フェードイン / フェードアウト 74 | 録音する38 |
| ほ | 楽器演奏を録音する22 |
| 保存14, 101 | 簡単に録音する22 |
| | 自動録音51 |
| ま | 録音 EQ(イコライザー)47 |
| マイク33, 37 | 録音可能時間21 |
| マイクスタンド9,34 | 録音シーン40 |
| 巻き戻し (早戻し)59 | 録音ピークリミッター23,50 |
| | 録音モード20,45 |
| | 録音レベル23 |
| | |

無償修理規定

- 保証期間中、正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態)で故障した場合には、無償修理を致します。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けに なる場合は、商品と本書をご持参ご提示の うえ、お買上げ販売店にご依頼ください。
- ご贈答品、ご転居後の修理についてお買上 げの販売店にご依頼できない場合には、ヤ マハ修理ご相談センターにお問合わせくだ さい。
- 4. 保証期間内でも次の場合は有料となります。
 - (1) 本書のご提示がない場合。
 - (2) 本書にお買上げの年月日、お客様、お 買上げの販売店の記入がない場合、及 び本書の字句を書き替えられた場合。
 - (3) 使用上の誤り、他の機器から受けた障害または不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (4) お買上げ後の移動、輸送、落下などに よる故障及び損傷。
 - (5) 火災、地震、風水害、落雷、その他の 天災地変、公害、塩害、異常電圧など による故障及び損傷。
 - (6) お客様のご要望により出張修理を行なう場合の出張料金。

- 裏表紙の保証書は日本国内においてのみ有効です。
 This warranty is valid only in Japan.
- **6.** 裏表紙の保証書は再発行致しかねますので 大切に保管してください。
- * 裏表紙の保証書は本書に示した期間、条件の もとにおいて無償修理をお約束するもので す。したがってこの保証書によってお客様の 法律上の権利を制限するものではありません ので、保証期間経過後の修理などについてご 不明の場合は、お買上げの販売店、ヤマ八修 理ご相談センターにお問合わせください。
- * ヤマハ株式会社の連絡窓口その他につきましては、本取扱説明書をご参照ください。

保証書 持込修理 品 名 POCKET RECORDER 品 POCKETRAK W24 ※シリアル番号 保証期間 本 体 お買い上げの日から1年間 ※お買上げ日 年 月 \Box ご住所 お客様 お名前 様

ご販売店様へ ※ 印欄は必ずご記入してお渡しください。

(

)

雷 話

本書は、本書記載内容で無償修理を行う事をお約束するものです。

お買上げの日から左記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上お買上げの販売店に修理が頼ください。

(詳細は 135 ページの無償修理規定をご覧ください)

| ※ 販 | 店 | 名 | | | | | 印 | |
|-----|----|----|--|---|---|--|---|--|
| 売 | 所在 | 生地 | | | | | | |
| 店 | 電 | 話 | | (|) | | | |
| | | | | | | | | |

ヤマハ株式会社 РА事業部

〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町10番1号

ヤマハデジタル楽器・DTM 製品ホームページ http://www.yamahasynth.com/jp/ ヤマハマニュアルライブラリー http://www.yamaha.co.jp/manual/japan/